

הקדמה

אגבריה יוסף-שמעאי מקרקען , מהנדס
ازרחי ויעץ בטיחות 052-5533318

הגדרת בניה לפיקטיבי

- עבודות הכנה והנחת יסודות לבניין .
- הקמת בניין .
- תיקון או קיום בניין .
- חידוש של מילוי המשקדים או של הקישוט .
- ניקוי חיצוני של בניין .
- מערכות מים של בניין .
- מערכות ביוב של בניין .
- מערכות חשמל של בניין .
- מערכות תקשורת של בניין .
- עבודות הסקה של בניין .

הגדרת בניה הנדסית לפי פב"ט

בנייה או הריסה או שינויים או תיקונים לרבות חידושים של מילוי המשקדים ושל הצבע בכל הניל' :

- בניה של קו או שלוחה של מסילת ברזל.
- בניה מספן , מבזוק , נמל או נתיב שיט פנימי .
- מנהרה .
- גשר .
- מכון מים .
- מאגר .
- קו צינורות .
- מוביל מים .
- ביוב או מכון ביוב .
- דרך , מגרש חניה או מסלול תעופה .
- סכר או קיר מגן .
- קיר תומך שגובהו 150 ס"מ או יותר מעלה פני הקרקע .
- מתכו עכירה או אגירה לחומר שקיבולתו 75 מ"ק .
- תעלת מעט תעלת השקיה שעומקה עד 120 ס"מ .
- בור שעומקו עולה על 180 ס"מ , בור שופcin , בור רקב או בור חלאול .

מיןוי מנהל עבודה

- מבצע הבניה אחראי לכך כי כל עבודות בניה תבוצע בהנחלתו של מנהל עבודה שהוא מנה .
- מבצע הבניה יודיע על מיןוי מנהל העבודה למפקח עבודה אזורי עם תחילת פעילות הבניה על טופס המועד לכך (טופס 155) .
- מבצע הבניה יודיע למפקח עבודה אזורי באם מנהל העבודה הפסיק לשמש מנהל עבודה עצמו .
- אם לא נתמנה מנהל עבודה או שנפסל רואים את מבצע הבניה כאחראי במקומו.

תפקידיו וחוותיו של מנהל העבודה

1. מנהל העבודה חייב למלאות אחר הוראות תקנות הבניה ולנקוט צעדים מתאימים להבטחת מלאוי התקנות .
2. הדרכה בשטח , מתן הנחיות והוראות על אופן הביצוע וסידורי הבטיחות הנדרשים .
3. השגחה על הביצוע , בדיקת מהלך הביצוע , הצדוק וכדי' .
4. הודעה על התרחשויות , תאונה , מקרה מסוכן או גילוי מחלת מקצוע .
5. עבודה בתיאום עם ממונה הבטיחות .
6. הפעלת נאמני בטיחות .
7. חלוקת העבודה ומסירת העבודה לבעלי המקצוע המתאים .
8. הכנה והעברת רשיימת הצרכים למבצע הבניה .
9. הכרת הדרישות של השטח , האתר , הפרויקט , האמצעים , הצדוק והחוקים .

קבלן ראשי וקבלן משנה

1. הטיל המזמין את ביצוע העבודה על קבלן ראשי , האחריות מוטלת על הקבלן הראשי בכל מקום של אחריות מבצע הבניה .
2. קבלן ראשי שמעסיק קבלן או קבלני משנה , האחריות מוטלת על הקבלן הראשי .
3. הטיל המזמין את ביצוע העבודה על יותר מקבלן ראשי אחד האחריות מוטלת על המזמין כאילו שהוא הקבלן הראשי . אלא אם קבלן ראשי אחד לוקח על עצמו את האחריות לביצוע הוראות תקנות אלה ושלח הודעה על פעולות הבניה ועל מינויי מנהל עבודה .

הציגת שלט

מבצע הבניה אחראי להציגת שלט במקום בולט לעין באתר.

שלט זה יכלול את הפריטים האלה :

1. שם מבצע הבניה ומענו .
2. שם מנהל העבודה ומענו .
3. מהות העבודה המבוצעת .

פנקס כללי

לאתר ינוהל פנקס בטופס שנקבע בעברית או בערבית וויעשו בו אלה :

1. חלק א' – רישומי זיהוי למבצע הבניה .
2. חלק ב' – פעולות בניה ובנייה הנדסית – רישום הקבלנים , מנהל העבודה , הממונה על הפיצוצים , הבונה המAUTHORIZED לפיגום וכדי .
3. חלק ג' – מינוי אנשים לתפקידים מיוחדים .
4. חלק ד' – סידוד הקירות בבתי ח:right;ושת , צביעתם וניקויים – מיועד למפעלים .
5. חלק ה' – דודי קיטור , קולטי קיטור וקולטי אוויר – תעוזות בדיקה יש לצרף לפנקס .
6. חלק ו' – עגורנים , מכונות הרמה ומעלית – תעוזות הבדיקה יצורפו לפנקס .
7. חלק ז' - בדיקת בטיחות של חפירה או מילוי – ימולא בהתאם לתקנות הבניה , עבודות עפר .
8. חלק ח' - בדיקת בטיחות של פיגום – ימולא בהתאם לתקנות , פיגומים .
9. חלק ט' – תאונות עבודה ומקרים מסוכנים .
10. חלק יי' – מחלות מקצוע .
11. חלק יי'א – רישומי מפקח עבודה בדבר אופן ניהול הפנקס .

תכנית ארגון בטיחותי לאתר

- מוצע הבניה אחראי לכך שלפי דרישת מפקח עבודה תוכן תכנית ארגון בטיחותי
לאטר לפיק הנחיות .

תכנית זו נמצא בצד שמאל לפנקס הכללי .

מנהל העבודה אחראי לכך שהעבודה באתר תבוצע בהתאם לתוכנית .

התכנית כוללת :

 - 1. מיקום המשרדים .
 - 2. מיקום המחסנים .
 - 3. מיקום השירותים , מקום המנוחה והאכילה , מיקום מי השטייה ועוד .
 - 4. מיקום אחסנת חומרים .
 - 5. קווי מתח במידה וקייםים .
 - 6. קווי מים , ביוב במידה וקייםים .
 - 7. מיקום העגורן כולל אזור פועלתו .
 - 8. מיקום לוח החשמל הארץ ולהלוחות המשניים .
 - 9. ניקום קווי המים וברזי השריפה .
 - 10. דרכי גישה וتنועה באתר .
 - 11. ועוד

דרכי גישה ותנועה באתר

- יש לסמן את דרכי הגישה באתר ושיהיו סלולים לנסיעה .
- יש לסמן את כווני התנועה בשילוט מתאים .
- יש לסמן בבירור את מהירות הנסעה – מומלץ שתהייה מהירות של עד 30 קמ"ש בדרכים ללא סיכון ו 15 קמ"ש בדרכים שבהם יש לנכות זהירות .
- אין להנחות מכוניות באזורי העבודה ויש להכין מקום חניה רחוק מאזור העבודה .