



דף מידע טכני

מסוריהם למתכת (חיתוך "חם")

השתמשו במגן בטיחות בצורה הנכונה, המכסה לפחות ממחיצת מדיסקמת החיתוך.

- **לפני תחילת החיתוך - אפשרו לדיסקוט החיתוך המותקנות להסתובב ב מהירות הפעולה ממשך דקה אחת, כשהמגינים במקומות.**
- **הביאו את דיסקот החיתוך מגע עם החומר בצורה חלקה, ללא חבותות.**
- **הפסיקו את זרימת נזול הקירור לפני עצירת המissor, כדי למנוע מצב של חוסר איזון.**

- **שימרו על מישטה העבודה נקי משבבים, כלים וחומרים.**
- **שימרו על הרצתה סביב המissor כשהיא נקייה משמן, מגרייז ומנזול הקירור.**
- **ודאו שלחץ הפעלה/הפסק של המissor נמצא במקום כל וב吐וח לגישה.**

אל תעשו:

- **אל תשתמשו בדיסקוט חיתוך סודקה, או בדיסק שנטפה או נזוקה.**
- **אל תרפואי בכוח את דיסקוט החיתוך לתוך המcona, ועל תנסנו את קוטר הקדחה. אם דיסקוט החיתוך אינה מתאימה למisor - החליפו אותה בדיסקתה מתאימה.**
- **אל תפעללו את המissor ב מהירות גבוהה מהמהירות המירבית המשומנת על דיסקוט החיתוך.**
- **בחתקנת הדיסקוט - אל תשתמשו באוגנים שפנוי השטוח שללים לא ישרים, לא נקיים, לא שטוחים והם מכוסים בשבבים.**
- **אל תחזקו את אום ההתקנה מעל לנדרש.**
- **אל תחקקו את צידי דיסקוט החיתוך.**
- **אל תפעללו את המcona לפני שהמגן מעלה לדיסקוט החיתוך נמצא במקומו.**
- **אל תעמדו מול דיסקוט החיתוך כאשר מתניעים את המcona.**
- **אל תמעכו, אל ת קופפו ואל תלחזו על דיסקוט החיתוך.**
- **אל תחתכו בכוח שייגרום להאטת מהירות הסיבובים של המגן.**
- **אל תחתכו ללא איזורור נאות.**

מסורי מתכת עלולים להיות מסוכנים כאשר נעשה בהם שימוש לא נכון. קיראו לעין את הוראות הפעלה ודאו שאתם מבינים את ההוראות, ושאכן קיבלתם הדריכה ותירגול לפני הפעלת המissor.

מסורי מתכת לחיתוך "חם", לעיתים קרובות, מסורי "ניתוק" (cut-off) או "קטישה" (chop), באמצעות דיסקוט שוחקנות לחיתוך. הציג יכול להיות "יבש" או "רטוב", במהירות סיבוב גבוהה, או נמוכה, ובהפעלה ידנית או אוטומטית.

עשוו:

- **הרכיבו משקפי בטיחות.**
- **הרכיבו הגנה לאוזניים.**
- **טפלו בדיסקוט החיתוך ואחסנו אותו בהתאם להנחיות היצרן.**
- **בידקו את הדיסקוט לפני הרכבתו, לאיתור נזקים.**
- **ודאו שמהירות המcona מתאימה (نمוכה, תמיד, מהמהירות המירבית של המissor) ל מהירות הפעולה המצוינת על דיסקוט החיתוך.**
- **ודאו שאוגני התושבת מקבילים, ובקוור הנכון, (מגיעים ללחות ל- 1/4 מיקטור הדיסקודה).**
- **השתמשו בספוגי הארץ, אם סופקו עם דיסקוט החיתוך, לשמרות שלימוטן של הדיסקוט.**
- **בחיתוך - קבעו היטב את החומר במקומו.**

