

בטיוחות בהפעלת ציוד מבני המדרס.

- א. ציוד מכני המדרס (צמ"ה) הוא השם הניתן לכל רכב המצוידים שנעשו לבצע עבודות המדרס אדרחית כגון בניה, עבודות עפר, סילת כבישים והריסות.
- ב. צמ"ה כולל בין היתר את הכלים הבאים:
- | | |
|--|------------------------|
| 1. טרקטור | 6. מחרוץ (מעמיס/do כפ) |
| 2. דחפור | 7. מיכי מעמיס(ובבקט) |
| 3. יעה (מעמיס) אופני | 8. מפלסת |
| 4. יעה חזלי | 9. מגדרת |
| 5. מחפר | 10. מקרפטת |
| ג. על מנת להפעיל צמ"ה נדרש רישיון נהג מתואם מרשות הרישוי של משרד התחבורה שם צמ"ה מוגדר כ-מכונה נידת. הרישיון הוא מדרגה 1 ועלה בהתאם לסוג מערכת הסעה אספקל הכל. | |
| ד. ניתן ללמידה הפעלת צמ"ה בבה"ס להדרס צבאי של צה"ל ובמכללות כגון הנורו, רופין, עתיד וכרכמל בטיחות. ה. הסיבות הנ惋אות לתאותות עבודה בהפעלת צמ"ה קשורות לגורם האנוש (פשה מסוכנת). להלן הסיבות העיקריות: | |
| 1. חוסר תשומת לב
2. פזיזות וחוסר חשיבה נכונה
3. חוסר ידע וחוסר ניסיון
4. ארישות, צלול ורשלנות
5. התהזהות או יהירות (עשית חשם)
6. פשה דוחית מוכנת | |
| כל הסיבות האלה הנ惋אות מקלות הן שגורמות למרבית תאונות עבודה. | |
| ו. מנהל עבודה מדרש למפקח על הדברים הבאים: | |
| 1. שלימות של חלקו הכלכלי כגון ידיות, דושות, פחים, דלחות וشمאות.
2. חיסපוס משמעוני של המשטחים המייעדים לדרכאה או הליכה עליהם.
3. נקיון של המראות והחלונות.
4. תאוורת תקינה ואביזרים שלימים ותקנים.
5. תקיןות מכשירי איתות כגון מהבהבים, פנס איתות, פנס א' א'ן, מנחת הרבות ומשולש אזהרה.
6. תקינות מנגבי השימוש.
7. התקין הגג בטיחות לפי החוק.
8. המCHATOT מטפי כיבוי תקין. | |
| ז. חובה לציד מפעלי צמ"ה בצד מגן אישי הכלול: | |
| 1. גסדה מגן
2. משקפי אבטחה
3. נעל בטיחות עם גפה גבוהה
4. אוטם אוזניים
5. בגדי עבודה שלם ורצוי מחומר דוחה אש | |
| ו. ארגז עדשה ראשונה. | |
| ח. לפני תחילת עבודות הבסיסיות חובה לבדוק את האפשרויות של קיום מערכות תת קרקעיות כגון קווי חשמל, ציטרות אספקת מים, קווי אספקת גז או ציטרת פיקוד. חובה זו מוטלת על מבען בנייה אך לעיתים מבענה בכיה מוסר תכניות אלה למפעל צמ"ה ואם המפעל אינו מימן בראת הוא עלול לפגוע במערכות תת קרקעיות ולבסוף בכך כדי לרוכש או אפילו לתאותות עבודה. | |
| ט. כל צמ"ה יצוד במנורות סימון מהבהבות מסווג המסתובבת הפעלת כל היכיונים. | |
| ו. הנסעה לאחרור של צמ"ה שהיא כורח המציגות מסווג וחיבת להתבצע בהירות רבה זמזמים לנסעה לאחרור בהתאם לאיותות הניתן ע"י אותה מוסטך בלבד. | |
| ז. אין בשום אופן לאפשר להסעה נסועים בצמ"ה אלא אם הוא נמצא במסבב ייעוד לטסוע. | |
| ח. כל עמדת תדלק תציג במטפי כבוי ובמצער בפחות 10% לפחות. | |
| ט. אין לקרב צמ"ה לשפטו התעלה מעביר למרחקים הבאים: | |
| - כל שימוש עד 12 טון cm=1.0 | |

- כל שימוש מעל 12 טון cm=2.0

וזאת כאשר הזווית של המדרון:

- בקruk רכה עד 45 מעלות

- בקruk קשיה עד 60 מעלות

- בקruk סלעית עד 80 מעלות

י"ד. על מנת להבטיח בהפעלת צמ"ה חשוב לעורר כדיות שగורתיות הכוללת לחץ אויר בצמיגים, מסק דלק מערכת קירור ומסנן אוור.

י"ה. יש להקפיד על מנת הדרכה בטיחותית למפעיל שתכליות תמצית הסיכונים באתר העבודה.