

שימוש במשחזות ניידות

רשימת תיוג

עשו:

- ודאו שהמשחזות אינן רועדות ושפעולתן חלקה.
- השתמשו במדפים או בווי תלייה לאחסון משחזות ניידות.
- בעת הפעלת המשחזות - עימדו מהצד, הרחק מהאופן.
- בידקו סדקים ופגמים בכל סוגי האופנים לפני התקנתם.
- ודאו שמישטחי ההתקנה של האופן נקיים ומישוריים.
- השתמשו במגבילי ההתקנה המסופקים ע"י היצרן עם האופן.
- אופן חדש שהותקן - הפעילו למשך דקה אחת, במהירות פעולה, לפני ביצוע השחזה.
- הרכיבו תמיד אמצעי הגנה לעיניים, לאוזניים ולפנים.

אל תעשו:

- אל תשתמשו במשחזות בסביבת חומרים דליקים.
- אל תקבעו משחזות ניידות (המופעלת ביד) במלחציים כדי להשחזי חפץ המוחזק ביד.
- אל תשתמשו בנוזל קירור בעת שימוש במשחזות ניידות.
- אל תרכיבו בכוח אופנים על ציר משחזות, ואל תשנו את מידות קדח ההתקנה.
- אל תהדקו את אום ההתקנה בכוח מעבר לנדרש.

אופן השחזה שבור עלול לגרום לפציעה חמורה.

על המשחזות חייבים להיות מורכבים מגינים המכווננים להגנה על המשתמשים. החליפו מגינים פגומים.

נקו וטפלו במשחזות בהתאם להמלצות היצרן. עליכם לתעד את כל פעילויות התחזוקה המתבצעות במשחזות.

ודאו שהמכונה לא תפעל באמצעות מתג בעל לחץ קבוע כאשר אינה נמצאת בהשגחה. כלומר: הפעלת המכונה צריכה להיעשות באמצעות מתג המתנתק מעצמו בעת הרפיית הלחץ המופעל עליו.

הרכיבו משקפי מגן, ומגן פנים להגנה מפני חלקיקים מועפים. לבשו כפפות וסינרים, נעלו נעליים בטיחותיות והגנו על דרכי הנשימה באמצעים המומלצים, בהתאם לסוג העבודה המתבצעת.

מהירות

מהירות הסיבובים המירבית המותרת, בסל"ד, מסומנת על כל אופן. **אסור** להפעיל את האופן במהירות גדולה יותר.

בידקו שמהירות האופן המסומנת עליו איננה גדולה מהמהירות המירבית של המשחזות.

מידדו את המהירות של כל מכונה חדשה. בצעו מספר קריאות.

מידדו מהירות וסתים של משחזות המונעות באוויר דחוס לאחר 20 שעות שימוש או בכל שבוע (המוקדם מביניהם). מידדו את המהירות גם לאחר כל ביצוע תיקון במשחזות.

מידדו את מהירות הסיבוב של משחזות חשמליות בכל חודש, ולאחר ביצוע תיקונים.