



סל מיוחד

אינג' שלמה (מוני) צפירי – בודק מוסמך



סל מיוחד

אינג' שלמה (מוני) צפירי – בודק מוסמך



מלגזה

אינג' שלמה (מוני) צפירי – בודק מוסמך

- בתקנות הרמת בני אדם במלגזה מוגדרת מלגזה כ"מכונה להרמת משאות באמצעות מזלג שלא נעה על פסים לרבות טרקטור המצויד בתורן הרמה"
- בתקנות הבטיחות בעבודה בגובה מופיעה הגדרה שונה :
- "מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה המיועדת להרמת משאות ושליפתן באמצעות מזלג או התקן מתאם אחר למעט אונקל המחובר לכננת הרמה"



סל הרמה מתקפל

אינג' שלמה (מוני) צפירי – בודק מוסמך

נהיגה במלגזה

הדרכת מלגזנים

על פי תוספת סעיף קטן (ח) לתקנה 39א, החל מ-17.2.06 יש צורך בהדרכה מיוחדת למלגזה:

"לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תוכנית שאישור רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי".

אינג' שלמה (מוני) צפירי – בודק מוסמך

נהיגה במלגזה

החל מ-17.2.06 יש צורך בהיתר מיוחד לנהוג ולהפעיל מלגזה.

איזה רישיון נהיגה דרוש למלגזה?

בעל רישיון נהיגה דרגה 1 (טרקטור) רשאי לנהוג ולהפעיל מלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג.

בעל רישיון נהיגה דרגה 3 (משא עד 14,999 ק"ג) רשאי לנהוג ולהפעיל כל מלגזה.

תנאי לנהיגה והפעלה של מלגזה הוא בקיאות בהפעלת הכלי ובשימוש בו, על פי תקנה 25 לתקנות התעבורה (הנכונה לכל סוג רכב).
וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי".

אינג' שלמה (מוני) צפירי – בודק מוסמך



אינג' שלמה (מוני) צפריר – בודק מוסמך



אינג' שלמה (מוני) צפריר – בודק מוסמך



אינג' שלמה (מוני) צפריר – בודק מוסמך



אינג' שלמה (מוני) צפריר – בודק מוסמך



אינג' שלמה (מוני) צפריר – בודק מוסמך



אינג' שלמה (מוני) צפריר – בודק מוסמך