

## חברת מנהה להכנות

### **"תכנית לניהול הבטיחות" לאתר בניה או בנייה הנדסית**

**על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  
(תכנית לניהול הבטיחות). התשע"ג 2013**

**כתב: ד"ר אבי גרייפל  
ערץ: נחום טיר**

 האגודה הישראלית לבטיחות וגהות בע"מ

**במימון קרן מנוֹף-המוסד לביטוח לאומי**

## תוכן עניינים

עמוד	נושא
3	<b>מבוא ופתח דבר</b>
5	<b>פרק 1 רקע כללי</b>
7	<b>פרק 2 - ניהול סיכוןים על-פי התקנות – כללי</b>
14	<b>פרק 3- ניהול סיכוןים בענף הבניה</b>
26	<b>פרק 4- ראשי פרקים למבנה תכנית ניהול בטיחות ברמת חברות הבניה</b>
	<b>נספחים :</b>
28	<b>נספח א': גורמי סיכון בפעולותיוות שונות בענף הבניה</b>
54	<b>נספח ב': תכנית ארגון בטיחות של אתר הבניה - הנחיות מפקח עבודה ראשית - (תקנה 166)</b>

**1. הערה: דוגמה של תכנית ניהול בטיחות באתר בנייה –  
ראו בחוברת "תכנית להכנת תכנית ניהול בטיחות לחברות  
בנייה ובנייה הנדסית "**

## **מבוא**

חברת המנהה שלפניכם ערוכה ומוגשת במתכונת שמתאימה לפועלות של מומינים על הבטיחות בעבודה, למKENI תכנית לניהול הבטיחות ומנהלים באתר בנייה הנדרשים היום לישם את תכנית ניהול הסיכוןים באתרים.

מקורות התוכן שסיעו לככיתת חברת חום משני סוגים :

- תקנות "תכנית לניהול הבטיחות" שנכנסו לתוקף ב-18.8.2014, שפורסמו מכח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשע"ג 2013.
- ספורות עזר, חוברות ופרוסומים טכניים בביטחון בענף הבנייה ופרוסומים הנוגעים להערכת סיכוןים וניהול סיכוןים בענף. לרבות את מוסד ה"טכניון", המכון הלאומי לחקר הבנייה, פרופ' יჩיאל רוזנפלד ופרוסומים חשובים אחרים של המכון שסיעו רבות לככיתת המנהה.

החברת בנייה מאربעה חלקים :

- חלק א' – רקע כללי
- חלק ב' – עוסק בישום ניהול הסיכוןים "הלכה למעשה".
- חלק ג' – מציג את המשנה לניהול סיכוןים בחברות הבנייה.
- חלק ד' – מציג את מכלול סיכוןי הבנייה בשלבים השונים ובהליכי הבנייה השונים.

## **תודות**

החוותת החלוצה בתחום מומנה ע"י 'קרן מנוף' במוסד לביטוח לאומי, במסגרת פרויקט מקיף שהוכן באמצעות "האגודה הישראלית לבטיחות וגהות בע"מ" עבר התאחדות בניין הארץ ..

תודה נתונה לאיננו נתן חילו, ראש האגף הטכני בתאחדות בניין הארץ, למר בן ציון משלום מנהל הבטיחות של חברות סולב בונה (шибון ופיתוח), מר יונה שמר, מנהל הבטיחות בחברת אהרוןsson וחברי ועדת הבטיחות של התאחדות בניין הארץ. כמו כן שלוחה תודה מיוחדת לאיננו דני פידיה, מנכ"ל אילון כרמן בטיחות בע"מ וכן פרופ' יჩיאל רוזנפלד וראש התכנית לניהול הבנייה במכוון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון.

תודה נוספת לעו"ד אליאב בן שמעון, מנכ"ל התאחדות בניין הארץ וצוותו עבור האמון ושיתופי פעולה הפהורה .

## **תודה מיוחדת למחבר המנהה ד"ר אבי גרייפל**

הערה :

חברת זו, אינה באה במקום תהליכיים והוראות המחייבים במקום עבודה כלשהו. הוראות ייחודיות למקום עבודה יש לקיים בכל מקום בו הן קיימות. ראוי להציג עוד כי למרות שהוראות הבטיחות בחברת מתמקדות בהבטחת בריאות ובטיחות של העובד, הרי שנזקם לכללים כתוצאה מליקויי בטיחות עלולים לעתים להיות ממשמעותיים מאוד לחברה..

בברכה,

נחום טיר

**מנכ"ל האגודה הישראלית לבטיחות וגהות בע"מ**

במהלך חודש אוגוסט 2014 נכנסו לתוקף תקנות ארגון הפקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013, הנוקטות שיטתה ניתוח סיכונים חדשנית של גורמי הסיכון במקומות העבודה ומחייבות עורcitת תכנית לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

התקנות החדשנות בושא "תכנית לניהול הבטיחות" חשבוthon בכך שהן חורגות הרבה מעבר לתקנות בטיחות ספציפיות אחרות . התקנות חריגות בחשיבותן בזכות הכנסת נושא " ניהול בטיחות " ו"ניהול סיכונים" לתוכן חקיקת הבטיחות הישראלית כ"חוובח חוקה".

### חידושים ייחודיים של תקנות אלה (נ)

- א. התקנות מדירות ראשונה בחקיקת הבטיחות הישראלית, נושא חובה בתחום ניהול הבטיחות.
- ב. חידוש עיקרי בתקנות אלה הוא אכיפה קיומ תהליך ניהול סיכונים בצורה מקצועית, שיטתיות ורציפה כמעט בכל ארגון.
- ג. הוגדרה בתקנות החובה להכין / לקיים תוכנית שיטתיות לניהול הבטיחות במקומות העבודה.
- ד. הוגדרה אחריות ה"מחזיק" (כהגדרכנו של מושג זה בתקנה 1 לתקנות החדשנות).
- ה. לתקנות החדשנות נקבע סעיף מטרה מרכזי , המפורט בתקנה 2 לתקנות החדשנות , המתפצלת לשולש מטרות : "לקבוע קיומה של תוכנית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקומות העבודה (להלן –"תכנית") כדי :

  - למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצועי.
  - לצמצם את הסיכונים .
  - ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

המטרה המרכזית של חוברת זו , היא להעלות את הסוגיות המרכזיות של ניהול סיכוני בטיחות בענף הבנייה , זאת על מנת להביא להבנה שניהול נכון,יעיל ואפקטיבי תלוי ביכולת החשיבה של החברה לקרת שלבי הבנייה השונים.

המנחה והתקנות החדשנות מדירות עצם "מודול ניהול" לsicוני בטיחות בחברה אשר יאפשרו לקבלנים ולמבצעים :

- ליצור שפה אחידה לניהול סיכוני הבטיחות בחברה.
- לבסס עקרונות ליבה לתהליכי ניהול הבטיחות במטרה למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצועי.
- לבנות מתודולוגיה של ניהול סיכונים – חלק מה- DNA של כל חברת בנייה.

### **(1) באדיבות עוזי יודה קאופמן c.S. (M) בניהול והנדסה בטיחות**

ולסיום, עליינו לזכור דברים שאנו נהגים לשוכח : ראשית דבריו המלמדים של אדווארד דמינג שנוגעים למנתונים :

*"In God we trust: all others must bring data" W. Edwards Deming (1900-1993).*

וכן את דבריו החשובים של ווון באפט המופנים למבצעים ומנהלי חברות הבנייה ,

*"It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it.*

*If you understand this you will do things differently", Warren Buffett (1930- )*

**בברכה,**

**נחום טיר**

**מנכ"ל האגודה הישראלית לבטיחות וגהות בע"מ**

# פרק 1. רקע כללי

בתאריך 18/2/2013 פורסמו ברשומות תקנות ארגון הפקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2013, הנכנסות לתוקף מתאריך 18.8.2014. התקנות חלות על כל מקום עבודה המפעיל 50 עובדים, ומטרתן לקבוע קיומה של תכנית לניהול בטיחות שיטתי ופרואקטיבית במקום העבודה, לצמצום הסיכוןים ולמיilo אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות, גיהות ובריאות תעסוקתית. התוכנית מתבססת על תוכרי ניהול סיכון וניתוח בטיחות בארגון, וכן על נתוני עבר מצלברים בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה כגון אפיון תאונות העבודה שאירעו, תוצאות ניטורים סביבתיים, לключи חקירה של תאונות, המלצות ועדת בטיחות, תוצאות של בדיקות תקופתיות וכדומה.

## חשיבות תופס המפעל על פי התקנות

התקנות מטילות על מחזיק מקום העבודה חובה מוגדרות הכוללות, בין היתר :

- א. אישור תכנית ניהול הבטיחות בחთימתו.
- ב. הקצת משאבים ליישומה של התוכנית.
- ג. קביעת אחראים לביצוע התוכנית.
- ד. קביעת לוח זמנים ליישומה של תכנית ניהול הבטיחות.
- ה. פיקוח על תהליך ניהול הסיכון.
- ו. ביצוע בקרה על יישומי התוכנית.

## מבנה התוכנית לניהול הבטיחות

על-פי התקנות, תוכנית ניהול אשר תוכן על-ידי הארגון כוללת תשעת פרקים :

- א. **תיאור מקום העבודה** כולל ייעוד מקום העבודה ותיאור מאפייני הפעולות העיקריים, היקף המועסקים ועיסוקיהם, פרישה גיאוגרפית של מתקנים והפעולות העיקריות העיקריות בהן. בענף הבניה, יש מקום לפחות בסעיף זה את תיאור האתר הבנייה, תרשימים מערך המבנים באתר, שלבי הבניה השונים, ציוד בנייה (כגון צמ"ח) באתר, וכדומה.
- ב. **פירוט מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית** כולל יעדים, מדדים, סדרי עדיפויות, תקנים והנחיות, וכן הגדרת רמת הסיכון הקביל במקום העבודה.
- ג. **תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית** כולל מבנה ארגוני, שמות בעלי תפקידים באתר / בחברה, שירותים רפואיים מוסמכים, ומערך תגובה למקרי חירום.
- ד. **פרק ניהול סיכון** הכולן ניתוח סיכון מקצועי שיכלול זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכון, ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכון, קבלת החלטות ובחירה הדורך לבקרת סיכון ויישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכון. לכל סיכון יקבע בעל תפקיד המוסמך לאשר את הסיכון הקביל, אחראי לישום בקרת הסיכון, לויז לישום ומעקב אחר הפחיתה הסיכון. כן יקבעו נחלים לאיתור מפגעי בטיחות ותוכנית לטיפולם, וכן נוהל לאישור ובקרה הכנסתם של גורמי סיכון

חדשים למקומות העבודה. הפרק כולל גם תכניות שנתיות לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות, סקרי סיכוןים ייחודיים, ערכית ביקורת פנים-ארגוני ובדיקות, וביצוע פעולות מתכנות ומונהעות, לרבות עדכון נחלים והוראות בטיחות, וכן הפקת לקחים בעקבות אירועים ותאונות.

**ה. פרק הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית** הכוון להנחיות לביצוע הדרכות לעובדים חדשים ולעובד קובלן, והכנות תכניות שנתיות להדרכות העובדים בהתייחס להעברת מידע בדבר סיכונים, הזרכות הנחוצות לשימירת כשרירות, תרגול בהתרומות עם מוצבי חירום, והגברת המודעות בטיחות וגיהות במקומות העבודה.

**ו. פרק בדיקות תקופתיות לציוד ולהוחמרים** הכוון רישומות פריטים החיבבים בבדיקות בטיחות תקופתיות, מועדי בדיקות ודרך מעקב אחר ביצוע. בנוסף, רישימת גורמים כימיים, ביולוגיים ופיזיקליים לגבייהם נדרש גילוון בטיחות או ניטור סביבתי תעסוקתי לפי תקנות הניטור. כן נדרשת תכנית שנתית לבדיקת קיומם, כשרויות ותקינות של אמצעי הבטיחות (כגון אמצעי גילוי, התראעה, כריזה, תאורות חירום, כיבוי אש, בטיחות חשמל ציוד מגן אישי, שלטי בטיחות, ואמצעים המשמשים את צוותי החירום).

**ז. פרק ביצוע בדיקות ופואיות תעסוקתיות** הכוון רישימת העובדים החיבבים בבדיקות ועל-פי אילו תקנות, מועדי בדיקות ואופן מעקב ביצוע; בנוסף, רישימת המיתקנים או העיסוקים המחייבים בדיקת התאמת העובדים לעבודה בהם, וכן רישימת העובדים לגבייהם קיימות המלצות או חובות לחיסונים או לטיפול מניעתי אחר עקב הסיכונים בעבודתם עם מועדי הבדיקות ואופן מעקב ביצוע כן יש לקיים רישימת עובדים שלהם נדרשים, משיקולי בטיחות, שמירה או חידוש של הרשאה, מינוי, כשרירות, וכדומה – עם מועדי חידוש ואופן מעקב אחר ביצוע.

**ח. פרק קביעת וחידוש היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשרויות כולל** תכנית שנתית לקבעת וחידוש ההיתרים או האישורים הנדרשים למקום העבודה לפי כל דין, רישימת בעלי תפקידים להם נדרש החידוש, ודרך מעקב אחר ביצוע. לדוגמה: ממונה על הבטיחות, ממונה בטיחות קרינה, ממונה על בטיחות לייזר, מגיש מאומן, נאמן בטיחות ועוד.

**ט. פרק פעולות ורישומות נוספות לקידום הבטיחות במקומות העבודה** לרבות פעולות המוצעות על-ידי ועדת הבטיחות או הממונה על הבטיחות, במידה שאושרו על ידי המחזיק במקומות העבודה.

**י. פרק רישימת הוראות ונחיי הבטיחות והבריאות התעסוקתית** לרבות נהלי הייערכות ותגובה למוצבי חירום, בצוין מועד עדכון אחרון.

יש לציין כי דרישות סעיפים שונים בתכנות חופפות את הנחיות תקנה 166 של תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988 בהתייחס לתוכנית ארגון בטיחותי של האתר.

## **פרק 2. ניהול סיכונים על-פי התקנות - כללי**

### **דרישות התקנות לגבי ביצוע ניהול סיכונים**

על-פי סעיף 5(4) בתקנות, על הארגון לבצע ניתוח סיכונים מڪצועי במקומות העבודה שיכלול:

- (1) זיהוי גורמי סיכון;
- (2) הערכת סיכונים;
- (3) ניתוח שיטות ו\_amצעים לברית סיכונים;
- (4) קבלת החלטות ובחירה הדרכ לברית סיכונים;
- (5) יישום השיטות וה\_amצעים שנבחרו לברית סיכונים;

תהליך זה מוכר זה שנים לאנשי מקצועי בביטחון, ומכוונה בקיצור תהליך זהה"ב – ראשית תיבות זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים, בקרת סיכונים. בתקנות תכנית ניהול הבטיחות פועל רכיב "ביקורת הסיכונים" שלושה מרכיבים משנהים: ניתוח שיטות בקרה, קבלת החלטות, ויישום השיטות שנבחרו. זאת כדי שההחלטות לגבי בקרת הסיכונים והפחיתהם יתקבלו בשיקול דעת (עלות מול יעילות), מבלי להתפתות לפיתרון הזול ביותר שאינו תמיד היעיל ביותר.

(ב) לכל סיכון המפורט בפסקת משנה (א) ייקבעו אלה :

- (1) בעל תפקיד במקומות העבודה המוסמך לאשר את רמת הסיכון הקביל;
- (2) בעל תפקיד במקומות העבודה האחראי ליישום האמצעים לברית הסיכון;
- (3) לוחות זמנים ומועד סיום ליישום האמצעים לברית הסיכון;
- (4) אופן המיעקב אחראי הפקחת הסיכון

בהמשך פרק זה בפירוט במידה ורשות של קביעת סיכון קביל על-ידי בעל תפקיד

### **ביצוע ניתוח בביטחון וקבלת החלטות על קבילות הסיכון**

על-פי התקנות, יש להבדיל בין שני שלבים עיקריים בניהול הסיכונים בארגון :

1. ביצוע הלכתי זיהוי, הערכה והמלצות לברית סיכונים ;
2. אישור / דחיתת המלצות על-ידי בעל תפקיד שהוסמך לכך (מבצע הבניה או מנהל הפרויקט), תוך קביעת הקבילות או אי הקבילות של הסיכון .

למעשה מדובר על שני תפקידים שונים : **איש המקצוע בביטחון**, כגון ממונה בביטחון, גיוחתן, מהנדס אזרחי (كونסטרוקטור), ואולי גם מנהל עבודה באתר **המבנה בביטחון** והمسוגל לבצע **ניתוח בביטחון** (זיהוי, הערכה ובראה), **ומנהל שהוסמך לכך** מטעם מבצע הבניה (למשל: מנהל הפרויקט), שתפקידו לקבע אם הסיכון שיורי (הסיכון לאחר שהמלצות בברית הסיכון נIOSMANA) הוא אכן קביל, וכן לפתח

על יישום המלצות כפי שהוחלט. בהקשר זה יש לזכור כי הסיכון הקיים בעת ביצוע ניתוח הבטיחות מכונה "סיכון ראשיוני", ואילו רמת הסיכון הצפואה במידה והמלצות של ניוח הבטיחות תיוושמנה, מכונה "סיכון שינויי" (residual risk).

### **זיהוי גורמי סיכון**

"גורם סיכון" (hazard) מוגדר בתקנות כ"מקור, מצב או פעולה שעשויים להזיק ולהביא לפגיעה גנטית או בריאותית לקויה או שיLOB של אלה". כלומר כל מה שיש בו פוטנציאל פגעה באדם.


"זיהוי גורמי סיכון" (Hazard Identification) מוגדר בתקנות כ"חיזוי, איתור ותיעוד גורמי סיכון קיימים בתחום העבודה ובסביבה העבודה";

לצורך זיהוי שיטתי של גורמי סיכון במחלקה, בעיסוק, בمكان או במערכת, אפשר למין את גורמי הסיכון לפי הסוגים הראשיים הבאים (ייתכנו גורמי סיכון נוספים או שונים):

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>קרינה מיננת / רדיואקטיבית</td></tr> <tr><td>סיכון ביולוגיים</td></tr> <tr><td>פיצוץ / חומרי נפץ</td></tr> <tr><td>רסיסים מעופפים</td></tr> <tr><td>אש / דליקים / שמנים</td></tr> <tr><td>גזים / אדים / אוורור</td></tr> <tr><td>מכונות / סיכון מכניים</td></tr> <tr><td>כלי יד</td></tr> <tr><td>עבודה בחלל מוקף</td></tr> <tr><td>עומסים ארגונומיים</td></tr> <tr><td>אקלים / חום / קור</td></tr> </table>	קרינה מיננת / רדיואקטיבית	סיכון ביולוגיים	פיצוץ / חומרי נפץ	רסיסים מעופפים	אש / דליקים / שמנים	גזים / אדים / אוורור	מכונות / סיכון מכניים	כלי יד	עבודה בחלל מוקף	עומסים ארגונומיים	אקלים / חום / קור	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>נפילות / החלקות באותו מישור</td></tr> <tr><td>סיכון תעبورה ומעברים / מילוט</td></tr> <tr><td>נפילת חפצים</td></tr> <tr><td>נפילות מגובה ולמקומות נמוכים</td></tr> <tr><td>חשמל / מתח גבוה</td></tr> <tr><td>כלי הרמה ומתקני הרמה</td></tr> <tr><td>מערכות בלחש גבוה</td></tr> <tr><td>מאיץ / טלטול חפצים</td></tr> <tr><td>רעש</td></tr> <tr><td>אחסון כימיים / שפץ</td></tr> <tr><td>חשיפה לחומרים מסוכנים</td></tr> </table>	נפילות / החלקות באותו מישור	סיכון תעبورה ומעברים / מילוט	נפילת חפצים	נפילות מגובה ולמקומות נמוכים	חשמל / מתח גבוה	כלי הרמה ומתקני הרמה	מערכות בלחש גבוה	מאיץ / טלטול חפצים	רעש	אחסון כימיים / שפץ	חשיפה לחומרים מסוכנים
קרינה מיננת / רדיואקטיבית																							
סיכון ביולוגיים																							
פיצוץ / חומרי נפץ																							
רסיסים מעופפים																							
אש / דליקים / שמנים																							
גזים / אדים / אוורור																							
מכונות / סיכון מכניים																							
כלי יד																							
עבודה בחלל מוקף																							
עומסים ארגונומיים																							
אקלים / חום / קור																							
נפילות / החלקות באותו מישור																							
סיכון תעبورה ומעברים / מילוט																							
נפילת חפצים																							
נפילות מגובה ולמקומות נמוכים																							
חשמל / מתח גבוה																							
כלי הרמה ומתקני הרמה																							
מערכות בלחש גבוה																							
מאיץ / טלטול חפצים																							
רעש																							
אחסון כימיים / שפץ																							
חשיפה לחומרים מסוכנים																							

## תרחיש פגיעה

גורם סיכון עלול לפגוע בבריאות העובד במידה ופוטנציאל הפגיעה מתממש על-ידי **תרחיש פגיעה** מסוים. למשל: סיכון נפילה מגובה עלול להתממש על-ידי תרחיש כגון מעידה של עובד, או התכוופות מעבר למעקה, או רוח חזקה הגורמת לאובדן שיווי המשקל, ועוד. קיימים, אפוא תרחישים שונים שיכולים למש את פוטנציאל הפגיעה של גורם סיכון.



## הערכת סיכון

"הערכת סיכון" (Risk Assessment) מוגדרת בתקנות כ- "קביעת ערכו הכלומי, האיכותי או רמת השפעתו המזיקה של גורם סיכון, תוך התחשבות בהלימה לאמצעי הבקרה הקיימים וקבעה האם הסיכון הוא קביל". להגדירה זו מספר משמעויות:

- הערכת סיכון יכולה להיות כמותית או איכותית (כלומר שימוש במידע כמותי להערכת רמת הסיכון, או רק, יאorr מילולי של רמת הסיכון ללא ממד כמותי);
- הערכת סיכון נעשית בהינתן **אמצעי הבקרה (ההגנה) הקיימים**. הסיכון המוערך ליקח בחשבון את כלאמצעי המנע והבקרות הקיימות (כגון גיזור, הדרכות, ניקה, פלייטה, ציוד מגן אישי וכדומה), והסיכון המוערך הוא הסיכון בהינתן הגנות אלו.
- הערכת סיכון צריכה לכלול קביעה אם הסיכון הינו קביל. במידה והוא אינו קביל – יש להמליץ על בקרות נוספות, שאינן בנמצאת בעת ביצוע ההערכתה, אשר יפחיתו את הסיכון לרמת סיכון קביל (פירוט לנושא סיכון קביל מובא בהמשך).

מקובל להערך סיכון בהתייחס לשני מרכיבים עיקריים :

- הסבירות לתרחיש פגיעה ;
- התוצאה השלילית הצפואה (הנזק לאדם).

לצורך קביעת רמת הסיכון על פי שני מרכיבים אלה, מקובל להיעזר ב"לוח החלטה" (מטריצה להערכת סיכון) שיש בה 4X4 בחינות מיוון :

**לוח 1 : טבלה מקובלת להערכת סיכוןים של תרחישים ("לוח החלטה")**

(نمוכה מכך 1) עלול לקרות, אך נראה לא יקרה אף פעם	(نمוכה - 2) עלול לקרות, אך רק לעיתים רחוקות	(نمוכות - 3) עלול לקרות מיד פעם	(בינוי - 4) עלול לקרות בכל יום	סבירות	חומרת פגיעה
4	8	12	16	(חומרה – 4) מוות או נכות תמידית	
3	6	9	12	(בינוי – 3) פגיעה רצינית או מחלה של יותר מ 30 יום.	
2	4	6	8	(קל – 2) טיפול רפואי יומי אי כושר	
1	2	3	4	(שולית – 1) נחוצה רק עזרה ראשונה	

#### מקרה

12-16 - **סיכון לא קביל** ויש לפעול מידית להקטנת רמת הסיכון **גם אם הדבר מצריך הפסקת תהליכי העבודה**.

4-4 - **אזור ח- ALARP** יש להוריד את הסיכון ככל הנitin במסגרת המשאבים הקיימים בארגון.

3-1 - **סיכון קביל**. יש לוודא שהסיכון נשאר נמוך, ואין גדל עם הזמן.

במידה ורוצים לאפשר גם הערכה של סיכון קטסטרופלי (למשל: הרוגים רבים), ניתן לעשות שימוש בלוח 5X5 כדוגמת הלוח הבא (מקובל בניתוחי בטיחות של מערכת system safety, ושל סיכון בתעשייה תריליכית).

עם זאת, יש העושים שימוש בלוח החלטה פשוט יותר ובו רק שלוש אפשרויות לכל מרכיב :

לצורך ביצוע ההערכתה, מעריכים את הסבירות, ובאופן בלתי תלוי את חומרת הפגיעה הצפוייה, והצרכיםות השורה והעומדה נוגנים את רמת הסיכון, שיכולה להיות מכפלה או חיבור של שני המרכיבים. כך, למשל, בלוח החלטה 4X4, אם הסבירות לתרחיש הינה 3, וחומרת הפגיעה הצפוייה היא 2, רמת הסיכון היא 6.

**הערכת הסבירות לתרחיש, וחומרת הפגיעה, מבוססות על הבאים:**

**זכרו: יש לערוך ניתוח מקדים של כל מסגרת בטללה טרם שאתם קובעים את המדרוג בטללה**

1. נתוני עבר בארגון ובארגוני דומים לו;
2. נתונים המפולסים במדיה, באינטרנט;
3. דפי מידע על סיכונים, גלויונות בטיחות (*MSDS: Material Safety Data Sheet*);
4. הכרת אופי ומאפייני העבודה והאופן בו נהגים לבצע את המטלה;
5. הכרת אופי ומאפייני העובדים – כולל תכונות הבטיחות בארגון;
6. ידע כללי בתחום דלונטיים (כימיה, פיזיקה, אופטיקה, ונדמה) לגורם הסיכון;
7. נתונים מאילועי עבר וחקירות תאונות;
8. תוצאות ניתוחים ומדידות (רעש, חשיפות לחומרים שונים, קרינה וכדומה);
9. דיווחי עובדים ותלונות עובדים הרלוונטיים לגורם הסיכון;
10. איבות ו贊מינות אמצעי עזרה ראשונה ומתן טיפול רפואי (mphiat את חומרת הפגיעה הצפוי, וכן גם את הסיכון).

**בערכת חומרת הנזק הצפוי לאדם (חומרת הפגיעה) נהוג לפעול לפי כלל "התרחיש הנריע ביותר הצפוי" (*worst case scenario*), ככלו נוטים להחמיר ולא להקל בערכת חומרת הפגיעה.**

בערכת הסבירות לתרחיש, מבאים בחשבון לא רק את ההגות הקיימות, אלא גם את מספר החשופים לתרחיש, ואת תזרירות הביצוע של המטלה עם גורם הסיכון. כך, למשל, סבירות של נפילה מפיגום באתר בו עובדים 20 עובדים על פיגומים מאות שעות באתר, גדול יותר מהסבירות לנפילה כאשר רק שני עובדים על הפיגום לכמה שעות בודדות בלבד.

ישנם גורמי סיכון עברים אין די בערכת סיכונים בעורת לוח החלטה, אלא נדרשים כלים ספציפיים יותר. למשל:

- הערכת סיכון חשיפה לחומרים שונים מבוצעת על-ידי גהותיים באמצעות קביעה של ספי חשיפה (TLV) ורמת פעולה (Action Level);
- הערכת סיכון אש בעורת מבדקים ייעודיים המותיחסים, בין היתר, לנוכחות חומר דליק, כמותו, מקורות הצתה באזורה, יעלות אמצעי כיבוי, ועוד;
- הערכת סיכון רעש על-ידי בדיקות רמות רעש (דציבלים);

## **סיכום ראשון, סיכון סיורי וסיכום קביל**

**סיכום ראשון** הוא רמת הסיכון הנשכפת לבני אדם מגורם סיכון ו/או תרחיש מוגדר, בהינתן כל הבקרות הקיימות, ובהתיחס למספר העובדים החשופים ומשך או תדירות החשיפה שלהם לגורם הסיכון.

**סיכום סיורי** הוא רמת הסיכון הנשכפת לבני אדם מגורם סיכון ו/או תרחיש מוגדר, בהנחה שהמלצות ניתוחי הסיכון תישמשנה במלואם. מצפים שהסיכון הסיורי יהיה נמוך מהסיכון הראשוני שאם לא כן, אין טעם רב ביצום המלצות.

**סיכום קביל** (acceptable risk) מוגדר כרמת הסיכון עימה אנו מוכנים להשלים במסגרת ביצוע העבודה. בכל פעילות קיים סיכון, ואנשים משלימים עם רמה מסויימת של סיכון הгалום ביצוע העבודה. קביעת הרמה של סיכון קביל בארגון מושפעת ממידת התועלת בליקחת הסיכון, ומערכות הפחתת הסיכון. כן יש להתחשב בדרישות החוק הקובל לעיתים אילו סיכוניים אינם קבילים מההיבט החוקי (למשל: סף חשיפה מותר לרעש, רמות של חומר מזיק באוויר, גובה מרבי של משטח עבודה בו ניתן לעבוד ללא מעקה וכדומה).

על-פי התקנות, בעל התקפיך בארגון המוסמך לקבוע אם סיכון הוא קביל או לא, יהיה מנהל אחראי שהוסמך לקבוע אם רמת סיכון מסוימת היא קבילה או לא עבור הארגון. חזר מיוחד של מנהל הבטיחות שעסק בהערכת סיכוניים וקבעת רמת סיכון קביל ממליין לכל ארגון יגידר "קוויים אדומים" – ככלומר רמות סיכון שאינן קבילות כלל על הארגון, ללא מתן שיקול דעת המאפשר למנהל לקבוע שהסיכון הוא קביל. אם משתמשים בארגון במטריצה של הערכת סיכוניים, ניתן לקבוע "משבצות אדומות" או סף מסוים של רמת סיכון שמעליו אוסרים לבצע את העבודה והסיכון אינו קביל. לגבי רמות סיכון שאינן מוגדרות כ"קו אדום", מומלץ על-ידי אנשי מקצוע לקבוע את קבילות הסיכון פי עיקרן ALARP: הורדת הסיכון לרמה הנמוכה ביותר הסבירה והמעשית (מצפים מבצע הבניה שיעשה כל מה שביכולתו להפחית את הסיכון, במסגרת המשאים העומדים לרשותו).

### **שיקולים בקביעת סיכון קביל**

#### **זכרו: יש לעורוך ניתוח מקדים של כל מסגרות בטללה טרם שאתם קובעים את המזרג בטללה**

השיקולים הבאים יכולים לסייע למנהל להחליט אם סיכון מסוים הוא קביל, או שיש לפועל כדי להורידו:

- 1. עמידה בדרישות כל דין;**
- 2. רמת הסיכון אינה נמצאת בתחום קוויים אדומים של הארגון;**

3. לא נשקפת סכנה ברורה לעובד (כגון זו המחייבת ממונה על הבטיחות להורות על הפסקת עבודה לפי תקנות המומנים על הבטיחות בחוק ארגון הפיקוח על העבודה);
4. עמידה בדרישות רלוונטיות אחרות (תקנים, המלצות ארגוניות ביןלאומיים, וכדומה);
5. עמידה בהנחיות של נלים פנימיים, הוראות בטיחות, התייחסות בטיחות וכדומה;
6. **תאימות ל"נוהג טוב" (best practice)** קיים, ולמה שמקובל בארגונים דומים בענף הבניה והבנייה ההנדסית ביחס להפחחת רמת הסיכון;
7. **шиיקול ה-ALARP:** הורדת הסיכון לרמה הנמוכה ביותר האפשרית במסגרת המשאים של הארגון (כלומר ניתן באופן מעשי להוריד את הסיכון בארגון);
8. חוות דעת של מומחים ואנשי מקצוע המכילים את הסיכון (לא ידוע כיצד ניתן ואפשר להוריד את הסיכון לרמה נמוכה יותר, או שאין צורך להורידו);
9. **עמדות של בעלי עניין, ובמיוחד של עובדים החשופים לסיכון או נזיגיהם.**

## **ניתוח שיטות ואמצעים לבקרה סיכוןים**

"**בקרה סיכוןים**" (Risk Control) מוגדרת בתקנות כ "בחירה והפעלה של אמצעים לביטול סיכוןים או להפחיתתם"; הסיבה שהתקנות דורשות באופן ספציפי לנתח שיטות שונות של אמצעים לבקרה סיכוןים, נובעת מהעובדת שאת רמת הסיכון ניתן להוריד בדרכים שונות – מהן יעילות יותר ומהן פחות יעילות. בדרך כלל עדיף, מנקודת המבט הבטיחותית, לבחור בשיטה יعلاה, אולם במקרים מסוימים, שיטות ייעילות יותר (כגון עבודה עם רובוט), יקרות יותר מאשר שיטות יעילות (כגון הסתמכות על אמצעים מנהליים כגון נהלי עבודה, חוותות בטיחות, הדרכת עובדים לזרירות, שירות, התראות וכדומה).

קיימים מדרג אמצעי הבקרה (ה"היררכיה" מקובל על-ידי אנשי המקצוע בביטחון):

### **מדרג היעילות אמצעי הבקרה (ה"hirarchia")**

- סילוק מוחלט של גורם הסיכון
- צמצום הפרמטרים המסוכנים (הפחחת רמת האנרגיה)
- מגוון הנדסי / הפרדה / בידוד
- אמצעים מנהליים (נהלי עבודה, הדרכה, פיקוח, שירות ותרעות, וכדומה);
- ציוד מגן אישי
- עזרה ראשונה וטיפול רפואי

העיקרון הוא לנסות ולשים בקרה יعلاה יותר (గבולה יותר בהיררכיה), כל עוד הדבר ניתן ואפשרי במסגרת משאבי הארגון, ומוביל לפגוע בתהליכי העבודה.

## **קבלת החלטות, בחירת הדרך לביקורת סיכוניים, יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לביקורת סיכוניים**

בהמשך לזיהוי הסיכוןים והערכתם, תהליך הטיפול בסיכוןים המוגדר בתקנה מורכב מרבעה תהליכי משנה חשובים וחדשיים במשולב:

- חובהlemnנות לכל סיכון בעל תפקיד בחברת הבניה, המוסמך לאשר את רמת הסיכון הקביל.
- חובהlemnנות לכל סיכון גורם מڪצועי במפעל, אשר באחריותו לפעול ליישום האמצעים לביקורת הסיכון והפחיתהו.
- חובהלקבוע בתוכנית את לוח הזמנים המחייב ליישום אמצעי צמצום והפחתה לכל סיכון.
- חובהלקבוע בתוכנית את אופן המעקב ושיטת המעקב אחר ביצוע תכנית צמצום הסיכוןים.

## **פרק 3. ניהול סיכוןים בענף הבניה**

ניהול סיכוןים באתרי בניה ובניה הנדסית נדרש בתקנות החדשות לתוכנית ניהול הבטיחות, וגם בהנחיות מפקח העבודה ראשי המתיחסות ליישום תקנה 166 בתקנות הבטיחות בבניה, שם מוגדרת דרישת ל"סקר סיכוןים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכי השינויים". ניהול הסיכוןים בחברות באתרי בניה ובניה הנדסית כולל לפחות שלושה סוגים פעילותות:

- ניהול סיכוןים ראשוני באתר / בפרויקט הבניה לפני תחילת העבודה (בהתיחס לכל שלבי הבניה הצפויים);
- ניהול סיכוןים תקופתי ומדידת רמת הבטיחות באתר (למשל: אחת לשבוע) ;
- איתור גורמי סיכון והערכת סיכון בכל משימה חדשה / קובלן משנה חדש

### **3.1 ניהול סיכוןים ראשוני**

לפני תחילת העבודה באתר (או לפני יישום של פרויקט בניה) יש לבצע ניהול סיכוןים ראשוני כדי להבטיח הייערכות מתאימה של האתר מתחילה הקמתו. בניהול הסיכוןים הראשוני ניתנות המלצות מפורטות להتمודדות עם הסיכוןים הצפויים באתר בכל תקופה הבניה.

ניהול הסיכוןים הראשוני סוקר את הסיכוןים העיקריים ואת שיטות הבקרה הנדרשות לכל שלב מתוכנן במבנה. מצינעם את הסיכוןים, ואת כל הביקורות הנדרשות כדי להפחית את הסיכון.

להלן שתי דוגמאות לביצוע ניהול סיכוןים ראשוני:  
**3.1. - ניהול סיכוןים ללא הערכת הסיכון מפורטת (רק הערכה כללית + המלצות); 3.2. - ניהול סיכוןים מפורט בו מצוין הסיכון הראשוני וגם הסיכון השינוי, וזאת בהתאם לנסיבות ווון לחומרתו.**

### 1.3 דוגמה לניהול סיכון (לתוכים בלבד) ללא הרכיבים כליליים באטרו

מס"ד	התדריך / שלב	כללי	מינוי מהלך העבודה לפי תקנות הבטיחות בעבודה, מינוי ממונה בטיחות עפ"י דרישת הבטיחות בעבודה, מינוי ממונה בטיחות אנשים לא מושרים.	מזהה המלצות
1	מתירת אטר עבודה	ב	<ul style="list-style-type: none"> <li>מיוני מהלך עבודה לאטר ורישומו באטר הפיקוח על העבודה, העובדה לפי תקנות הבטיחות בעבודה, מינוי ממונה בטיחות עפ"י דרישת הבטיחות בעבודה, מינוי ממונה בטיחות אנשים לא מושרים.</li> <li>שיטה העובודה יגדר ויש告诉她 מינויית בinstat אטרים לא מושרים.</li> <li>בניסה לאטר יש להציג שלט עם שם הפרוייקט, פרטיו מבצע העבודה הבניה, מנהל העבודה מהלך מספרי טלפון ובתווכת התקשרות.</li> <li>רישמת סלפונים בהירם המצא באטר.</li> <li>כניסה לאטר מותנית בדרכות בסתריה לעובדת באטר על ידי מנהל העבודה באטר בונספן להדריכת בטיחות מיקזונית לתהווים העבודה הספציפי בו עסקים.</li> </ul>	
2	האטר היבטים חשמליים	ג	<ul style="list-style-type: none"> <li>המבנה היבלים באטר יחויבו לשימוש במצעודת ריבור לרשות הרשות החשמל/גנראטור כולל היבורי הארקה תקני בידי השמאלי מושם. אישור תקינות על ידי השמאלי בודק יתodium בתקיק בטיחות.</li> <li>תוואי הרושם יUBLOR בשיטה ההתקינה ולא בשיטה התקפעולי של התהונה.</li> <li>יש להציג לווח רשותם התארגנות ולבורות המוצעוות באטר לווח זה יארק על ידי אלקטרוד.</li> <li>מערכת רושם זו תבדק עיי תושמלי או בודק טרומס הפעלת ואורת לשנה לפחות ויאת בהתחאם לדרישות תקנות החשמל באטררי בוגה 2002</li> <li>הגראוטו הרומיוצב באטר יוצב במאצרה מעלית קבלתת של 110% מעפה הדילך יש לשולט גראוטו ולוח המשמל.</li> <li>על מהלך העבודה לביצוע בדיקת התקופיתת שאין נזילות מים מההיבוריים.</li> </ul>	מזהה המלצות

3	כניסה לאזור העבודה באתר	כל הציגו וההמוצרים באזור העבודה באזור העבודה באתר	כניסה של נשים לא מורות לאזורה התנהגה.	בכיסיה להתנהגה יפקח שומר. השומר ירשמה לסתונה רക בעלי אשור כניסה מהמלכת התפעול וגאג'ז.
4	סדר עיקריון באתר העבודה	פגעה מציד, חמורים ופסלת,	שמור על מקום העבודה מסודר ומוארגן בכל עות ובקי ממסוחלים.	אישור כניסה לעבודה מוגדר מאזור העבודה.
5	הdrovoות מקצועיות	כללי,	ציד והמורarity בניה יהיו מאושנים ובנפרד מאזור העבודה. הת不堪ת התא שירוטים לשימושם העבדים.	ריכוז ההדרכות המוצא אצל שומר האתר ובתיק הבלתיות.
6	שימוש בשם'ה באתר	פגעה מציד, חמורים ונפלות, ழירות, הקלות.	האט ישילט בשילטי זהירות והכוונה כגו, יציאה, כיסחה, שירותים, פסלנות, חומרים ספרט, המידע של החומרם המסתוקמים (MSDS) יירחוו בתיק הבטיחות באתר.	ריכוז התחאגורות יצוין בצדוק כיבוஆ אשר ימוקם כנדרש
7	הdrovoות מקצועיות	כללי,	אתר התחאגורות יצוין בצדוק כיבוஆ אשר ימוקם כנדרש	תנהגה

מספר	סקור סיכון ריאוניים העומדות סיכון ראשוניים (טבירות וחומרה לשלב עבורה (אידור התאגרות))						
	העקבת סיכון אחריו, לאחר ביצוע מעלה מוגנתה)	העקבת סיכון אחריו, לאחר ביצוע מעלה מוגנתה)	טיאור השלב/הפעולה	כלי/ציוד מעורב	הסיכון תרוייש מסוכן/מי-גנום, רק אפרור, בגובה ג'	תאונה או מוגנה בטיחותית העובדה של מגנתה הפרויקט ההקמתה	העקבת סיכון התחלתית גנום, ג' בגובה ג'
1	• יש לבדוק את כל העובדה לתקינות לפני תחילת השתמש בצד מנו איש מתחאים לסטוג העובדה וליסכינגים המוכנים בהנעל עבודה מסוג S3 קסדת מגן בעליה התקן EN397 ובגד, גבורה או אחוריתם. • אין ללבוש חולקי בגודר ופויים העולים מהונת העובה של מגנתה הפרויקט ההקמתה	• יש לבדוק את כל העובדה לתקינות לפני תחילת השתמש בצד מנו איש מתחאים לסטוג העובדה וליסכינגים המוכנים בהנעל עבודה מסוג S3 קסדת מגן בעליה התקן EN397 ובגד, גבורה או אחוריתם. • אין ללבוש חולקי בגודר ופויים העולים מהונת העובה של מגנתה הפרויקט ההקמתה	• לאירועים הולמים לאירועים חסרי-	כליים השמלניים הקליקים נעים לצידם הפעדים או נגנו-	גירור שטוח והתרוגנות על פי וההתאמם להיתר ולקווריאנטות	תאונה או מוגנה מכאןית - מוגנה - גייעה	מוגנה בטיחותית העובדה של מגנתה הפרויקט ההקמתה
2	• למנוחה מושך לסתוך עבודה סידורי אשר יופיע בטבלת ריבקו השמאלית מוסמך לעבודה יudoku. יתבעם מספר סידורי תחיהם כל השנה על ידי הבדיקה מוסמך ולפניה ה cinematic להעדר. הבדיקה תדקה תתקדים כל ה cinematic הטעק טופס הבדיקה לידי נציג נתג"ז. • כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל ברזוד כפוף. • ציוד חשמלי המורוק ביד יהירה מיטפס בידוד כפוף בלבד. • תל איסטר להבר שעבי כבלים מאריכים או יותר בעיהם. אורך כבבל תשמייל לא עליה על 50 מטר והוא יפרום למלאו ארכו. • כבלים מאריכים יציזו במפסק פות של 30 מילימטר ו- 3 שקלעים. • ככל מריד היהיה בעל הנגינה מיפוי גגעה. מכאנית כבכל שקעים ותקעים מסוג נאפרון	• לאירועים הולמים לאירועים חסרי-	כליים השמלניים הקליקים נעים לצידם הפעדים או נגנו-	גירור שטוח והתרוגנות על פי וההתאמם להיתר ולקווריאנטות	תאונה או מוגנה מכאןית - מוגנה - גייעה	מוגנה בטיחותית העובדה של מגנתה הפרויקט ההקמתה	תאונה או מוגנה מכאןית - מוגנה - גייעה
3	• לאירועים הולמים לאירועים חסרי-	כליים השמלניים הקליקים נעים לצידם הפעדים או נגנו-	גירור שטוח והתרוגנות על פי וההתאמם להיתר ולקווריאנטות	תאונה או מוגנה מכאןית - מוגנה - גייעה	מוגנה בטיחותית העובדה של מגנתה הפרויקט ההקמתה	העקבת סיכון התחלתית גנום, ג' בגובה ג'	העקבת סיכון התחלתית גנום, ג' בגובה ג'

מספר	תיאור השלב/הפעולה	כליים/ציוד מעורב	תאוגר או תוריש מסוכן/מזיק אפזרי, בגובה גובה	הערכה סיכון התחלתי, נגנון, בינוי, דיר, מ' כבליים כתוממים (השקלעים והתקעים היו מסוג תעשייתי (CE עגיל).	עליהות מוגעת ודרשת פועלות מוגעת ודרשת	הרבת סיון, שיורי, לאחר ביצוע (עליה מתקנת)	אחריות בקרה

## 2.3 איתור גורמי סיכון באמצעות סקר סיכונים תקופתי

אחת לתקופה (שבוע עד שבועיים) רצוי לקיים סקר הנערך על-ידי ממונה הבטיחות או איש מקצוע מתאים אחר, כדי לאתר סיכונים שנוצרו באתר, וכן כדי למדוד את מצב הבטיחות. להלן דוגמה לטופס מקובל המותאים לביקורת תקופתית, ומהמשמש הרן לאיתור גורמי סיכון, והן לבדיקת רמת הבטיחות באתר (ניתן להוסף לטופס עמודה של הערכת סיכונים אם רוצים).

### **טופס ביקורת בטיחות באתר (דוגמה) – לשימוש בתיק באתר**

אתר \_\_\_\_\_ מנ"ע \_\_\_\_\_ ת. מילוי \_\_\_\_\_ דף מס. 1 \_\_\_\_\_ מותוך 2 \_\_\_\_\_ דפים.

מספר	הנושא	ציון (מ 10-1) 1 = לא תקין 10 = מלא/ תקין	המלצות לביצוע כולל ציוד מגן והכנות מיוחדות	אחראי המבצע (תאריך)	אחראי ליישום המבצע
1	הוצאת פסולות וסילוקה				
2	ציוד מגן אישי				
3	חפירות				
3.1	יציבות דפנות				
3.2	עליה / ירידה בטוחים לחפירה				
3.3	גידור ושילוט החפירה				
4	משטחי עבודה ומעברים				
4.1	מעברים יציבים, רחבים ומוגדרים				
4.2	מכשולים במעברים				
5	פיגומים				
5.1	ביסוס, יציבות, עיגון למבנה				
5.2	פגמים ובלאי				
5.3	עבודה בגובה ללא פיגום				
5.4	גידורים ומשטחי מעבר				
5.5	בדיקה תקופתית לפיגום ממוקן				
5.6	פיגומים, עצמאים				
6	טפסנות				
6.1	ביסוס, יציבות וקשירות מערכת התמיכה (רגלים, מגדלים)				

(המשך)

<b>נושא</b>	<b>מספר</b>
	2
סולמות	7
תקינות וחזוק הסולמות	7.1
גובה הסולם ואופן עמידתו וחיזוקו	7.2
פתחים ומרפסות	8
גידור	8.1
כיסוי	8.2
חדרי מדרגות	9
מעקות בחדרי מדרגות	9.1
תאורה תקינה	9.2
כלי עבודה	10
תקינות כלים ידניים	10.1
תקינות כלים חשמליים	10.2
הגנה לדיסקים והתאמתם לעבודה	10.3
חשמל	11
כבלי חשמל ותקינותם	11.1
תקינות לוחות חשמל ומ מסרי פחת	11.2
הארקוט	11.3
עגורנים, מכונות ואביורי הרמה	12
בדיקות ע"י בודק מוסמך	12.1
תקינות ומעקב תיקון ליקויים	12.2
מפגעים נוספים :	13
	13.1
	13.2

הערות :

חתימת מנהל העבודה

חתימת מנהל הפרויקט

### **3. איתור גורמי סיכון והערכת סיכוןים חדשה על-ידי מנהל העבודה באתר – וכן בכל שינוי באתר**

כל מנהל עבודה יכול לבצע הערכת סיכוןים באתר בשיתוף עם העובדים (או קבלן המשנה החדש) המבצעים את הפעולות. בתחילת כל עבודה או פעילות חדשה – בין אם היא מבוצעת על-ידי עובדי החברה ובין אם היא מבוצעת על-ידי עובדי קבלן – יבוצע מנהל העבודה סיור באתר בו העבודה תבוצע. יחד עם העובדים הוא יזהה גורמי סיכון עיקריים בעבודה, ואם רמת הסיכון איננה קבילה, הוא ימלץ על אופני עבודה ואמצעים להקטנת הסיכון. תהליך זהمرة יש לבצע כאשר יש שינוי משמעותי באתר או בתהליכי העבודה שיש לו השלה אפשרית על בטיחות העובדים.

בין האמצעים שניתנים נקוט בהם כדי להפחית את הסיכון (פרט לטיול גורם הסיכון, הפחתתו או מיגון הנדי), ניתן לחשב על:

1. הדרכה לעובדים על אופן ביצוע העבודה;
2. פיקוח צמוד על ביצוע העבודה;
3. שינוי שיטת העבודה;
4. אספект אמצעים להפחיתת הסיכון – כולל ציוד מגן אישי;
5. איסור ביצוע העבודה עד לתיקון ליקויים שאוträו, או שיימצא פיתרון לסיכון לא קבילים.

במסגרת הערכת הסיכוןים מנהל העבודה יודא כי רק עובדים מוסמכים מבצעים עבודות הדורות הסמכה, וכי אין מגבלות מיוחדות – בסביבת העבודה או ביחס לעובדים – המונעות ביצוע בטיחותי של הפעולות.

תוצאות סיור הבטיחות והערכת הסיכוןים יירשםו בטופס מיוחד (ראה נספח ג-1: טופס הערכת גורמי סיכון באתר בניה). הטפסים ישמרו בклסר מיוחד אשר יבדק על-ידי ממונה הבטיחות בכל ביקור באתר.

המלצות לביצוע (לא מיידי) המופיעות בטופס הערכת הסיכוןים באתר יועברו לביצוע באמצעות מלאי תפקידים מתאימים בהקדם האפשרי, כאשר מעקב הביצוע יערך על-ידי מנהל העבודה בклסר הערכת הסיכוןים.

## **טופס לדוגמה הערצת גורמי סיכון באתר בניה – לשמור בתיק באתר**

מנ"ע \_\_\_\_\_ ת. מילוי \_\_\_\_\_ דף מס. \_\_\_\_\_ מתוך \_\_\_\_\_ דפים.

תיאור השלב בעבודה עבورو מבוצע הניתוה \_\_\_\_\_  
 שם אחראי / קבלן משנה (אם יש) \_\_\_\_\_  
 ת. הначלה שלב \_\_\_\_\_ ת. סיום \_\_\_\_\_ מספר עובדים (בפועל) לעבודה זו \_\_\_\_\_  
 הדרכה לעובדים לגבי הסיכוןים באחריות \_\_\_\_\_ ניתנה/תניתן בתאריך \_\_\_\_\_ ביצוע ב/ל.  
 יש לתת הדרכה בשפות: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### **רשום גורמי סיכון בולטים הדורשים טיפול**

בוצע (תאריך)	אחראי ליישום המלצה	המלצות לביצוע כולל ציוד מגן והכנות מיוחדות	רמת סיכון (נ=NORMAL, ב=BINONI, ג=GBOH)	גורמי סיכון עיקריים	השלב בעבודה

ביקורת על-ידי ממונה בטיחות \_\_\_\_\_ ביצוע בתאריך \_\_\_\_\_  
 ביקורת על-ידי עורך מבדק/מנהל פרויקט/אחר \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_

**טופס לדוגמה היערכות גורמי סיכון בATOR בוגריה – לשימוש ביתיק באTOR**

**מגנול עבודת/מגנול אטר** — ת. מילוי  
— דג מס. — מתוֹד — דפִים.

תיאורו שלב בעבודה עמו מוצע הניתנו

שם אהורי / קבלו משנה (אם ש)

ג. הנטהנש עט א. ערוץ מסגר עירובם (ענבר) ענבר ג

הנבר העברית עגנון מילון עברי-בנדי

◎ 中国古典文学名著全集

**בז"ר עבדה לניהול סיכון ורומי סייבו בולטם הדורשים טיפול**

## דנ' עבודה לנירול סיינס

גולם מאשר עבורי טאסטיון כביל

**מבחן ניטור הסיכון:**

תפקידו/ונושא:

## **פרק 4-ראשי פרקים למבנה תכנית לניהול הבטיחות ברמת חברת הבניה**

### **ראו תבנית להכנת "תכנית לניהול הבטיחות" לאתר**

רצוי מiad שחברת בנייה שיש לה כמה אתרים ופרויקטים של בנייה, תקיים **תכנית ניהול בטיחות נפרדת** לכל אתר בנייה, אלא אם מדובר בא אתרים שהՃמיון בינויהם הוא כזה שמתאפשר לנחל אותם בתוכנית בטיחות משותפת (עם תרשימים נפרד לכל אתר, פירוט מלאי תפקידים בכל אתר וצדומה. דוגמה לתוכנית בטיחות לאתר (העונה גם עד דרישות תקנה 166 של תקנות בטיחות בבניה) מצורפת.

#### **תכנית לניהול הבטיחות במספר אתרי בנייה (ברמת חברת הבניה – ולא ברמת האתר)**

חברה יכולה להחליט לקיים, בנוסף לתוכניות בטיחות השונות של אתרי הבניה, גם **תכנית-על ניהול בטיחות בכל אתרי החברה**. אין דרישה מחייבת לכך, אולם זה עשוי לסייע לניהול הבטיחות בחברה מרובה אתרים. מבנה אפשרי לתוכנית-על לניהול הבטיחות הינו:

א. **תיאור פרטי האתרים / פרויקט בנייה של החברה** כולל כתובות, תיאור קצר של הפרויקט, שם מנהל עבודה ראשי, קבלן השلد, ממונה הבטיחות של האתר, וכדומה. חשוב לציין אופני תקשורת בין מלאי תפקידים באתר לבורי תפקידים בחברה.

ב. **מדיניות בטיחות והבריאות – מדיניות זו** דומה או זהה לדוגמה המופיעות **תבנית התוכנית של האתר הבניה**, וניתן להוסיף לה מדיניות של דרישות מקבלנים, ובמיוחד נושא תיאום ארגוני ובטיחותי עם מקבלני משנה (כולל נוהל קבלה של מקבלנים וקבלני משנה שיפורט דרישות מינימום מקבלנים המועסקים על-ידי החברה), נוהל ארגון ויישום הבטיחות באתר, ואם נכון – נוהל תיאום הסדרי בטיחות בתוך גדרות של מפעל בו מבוצעות תוספות בנייה (כגון תוספת לבית חולים, בית ספר וכדומה). לסייף זה ניתן להוסיף **יעדים ומידדים** בטיחות ברמת החברה, וכן לציין סדרי עדיפות להפחחת סיכון בטיחות ובריאות באתר החברה.

ג. **תיאור מערך בטיחות והבריאות התעסוקתי** – תיאור המערך ברמת החברה, ולא ברמות האתר הבודד. בסעיף זה ניתן לפרט את אופן ביצוע **בדיקות בטיחות ובריאות** באתר החברה: מי מבצע, תדריות, נושאים לבודק, רישומות תיוג לבודקים וכדומה.

ד. **ניהול הסיכוןים** בחברה – ראוי לציין אילו שיטות ניהול סיכוןים נדרשות באתרים, שיטות איתור ודיווח מפגעים, כלי וטפסים, היתרי עבודה (אם יש) וכדומה. יש לפרט את אופן הביצוע של ניהול הסיכוןים, אך לא את תוכרי ניהול סיכוןים. אלה יפורטו ברמת האתר הבודד

- ה. **נווהל החברה הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית**
- ו. **נווהל החברה לבדיקות תקופתיות לציוד וחומרים**
- ז. **נווהל החברה לגבי בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים**
- ח. **נווהל החברה לקביעת וחידוש היתרים ואישוריהם, כולל הסמכות, מינויים, וכדומה.**
- ט. **פעולות ומשימות שונות לקידום הבטיחות ברמת החברה (כגון תחרויות פרסי בטיחות באטרים, בחירות עובד מצטיין וכדומה).**
- י. **רשימת הוראות ונחיי הבטיחות והבריאות של החברה – (בנוסף לנוהלים שצוינו לעיל) : כגון נוהל ביצוע ניהול סיכון, נוהל איתור וסילוק מפגעים, נוהל ציוד עובדים בצו"ה, נוהל ביצוע עבודות מיוחדות (כגון הריסה בחומרני נפץ, חפירות عمוקות), נוהל דיווח על תאונות עבודה ומחלות מקצוע, נוהל מצב חירום ועוד.**

## **נספח א':**

# **גורמי סיכון בפעולות שונות בענף הבניה**

### **תוכן עניינים**

#### **גורמי סיכון לפי שלבי בנייה**

1. הרכבת קירות טרומיים
2. יציקת תקרה מקשית
3. ריצוף
4. חיפוי אבן בשיטה רטובה
5. בניה קירות חוץ – שיטת ברנוביץ
6. איתום גגות בטון ביריעות ביטומניות
7. הרכבת לוחות חלולים דרכיים
8. קירות מסך אלומיניום וזכוכית בשיטת הסטיק
9. טיח חוץ
10. מחיצות וציפוי לוחות גבס
11. כלונסאות זיפון + עיגון + חפירה
12. מחיצות וקירות בלוקים
13. עמודים וקירות מבטון באמצעות טפסות מתועשות
14. בידוד גגות ויצירת שיפורים על ידי בטקל

#### **גורמי סיכון כלליים**

- 15.1 עבודה עם סולמות
- 15.2 תנענות כלי רכב
- 15.3 נפילות במישור ולמקום נמוך
- 15.4 סיכון חשמל
- 15.5 כלי עבודה ידניים
- 15.6 סיכונים הגייניים וגיהותיים
- 15.7 סיכון עבודה בגובה
- 15.8 סיכון נפילת חפצים מגובה
- 15.9 סיכון חפירות באתר
- 15.10 סיכון מכוונות באתר
- 15.11 סיכון ריתוך ועבודה חמה
- 15.12 סיכון עבודה עם דלק, גז, ומוצרים דליקים או נפיצים

- 13 סיכון עגורן צרי ומכונות הרמה  
 15.15 סיכון פיגום זקפים  
 15.16 סיכון פיגום עצמאי / עצמאי נייד  
 15.18 סיכון טפסות  
 19 חומרים מסוכנים, מלט, סיליקה, אטבט, דבקים, מدلלים וחומר בידוד  
 15.20 עבודות הריסה

## 1. הרכבת קירות טרומיים

הנת שטח אחסון	
שלבי ביצוע	תרחישים
יישור השטח והכנת ניקוז	פגיעה בקו מתח תחת קרקי, דרישת פועל, התהיפות הצoid
פיזור שכבות מצעים	דרישת פועל, התהיפות הצoid
הידוק שכבות מצעים	התהיפות הצoid, דרישת פועל
הנחת מסרקים וKİBOUM	פגיעה המטען בפועל, הינתקות המטען או חלקיו, התהיפות העגורן
גידור האזoor	פגיעה מכלי עבודה

קליטת האלמנטים באתר	
כניסה ויציאת משאיות מהאתר	התהיפות, דרישת, פגעה במבנה ארעי
שחרור קשירת אלמנטים	נפילת מסולם - מעל עגלת המשאית, פגעת כבל בעבר אורח
פריקה והצבה במסרקים	התהיפות עגורן, נפילת חלקו קיר, הינתקות המטען או חלקיו

הנת הקונטור	
סימון	נפילת מגובה - ללא מעקה, נפילת חומר או כלי עבודה
מРИחת פוליגג	נפילת של חומר או ציוד כלפי מטה, נפילת מגובה - ללא מעקה
הנחת קומפריבנד	נפילת של חומר או ציוד כלפי מטה, נפילת מגובה – ללא מעקה

מקום האלמנט	
הנחת האלמנט	הינתקות המטען או חלקיו, פגעת המטען בפועל, התהיפות העגורן, פגעה במבנה ארעי
מקום האלמנט – תמייכה ופירולס סופי	פגיעה מצiod – קידות, נפילת כלי עבודה כלפי מטה, מהיצת אדם על ידי האלמנט כנגד קיר קיים, נפילת מגובה כתוצאה מאיבוד שיווי משקל

נפילה מסולם למפלס הגג, נפילה מגובה	פירוק הוו
נפילה מגובה, נפילה מסולם	הדבקת קומפריבנד והשחלת פרופיל פלסטייק

רייטוך	
התלקחות אש, פגעה בעיניים	רייטוך קוצחים
טפסנות	
פגיעה מצoid – פטיש	הצמדת קרש לקיר עבור דיוס אופקי
נתזים לעיניים, פגעה מכלי עבודה – פטיש	טפסנות עמודוניים זיוון

יציקה באמצעות עגורן ודוד עם שרול	
החלקת פועל בעט עליה לגג הערבב, דרישת פועל	כניסת ערביי בטון
התזות בטון לעיניים	מילוי הדור
נפילת חומר או כלי עבודה, פגעת הדוד בפועל, הינתקות הדוד, התהפקות העורן, שפיקת בטון מטה בזמן ההנפה, נפילה מסולם למפלס הגג, נפילה מגובה	יציקת עמודוניים והשלמת תחתית הקיר
נפילה מגובה, נפילה מסולם למפלס הגג, התחרשמלות פועל מרטט	רייטוט וישור
החלקה, תפיסת אכבעות בדלתית – פתח הבטון	שטייפת הדוד

## 2. יציקת תיירה מקשית

שינווע טפסות	
<u>שלבי ביצוע</u>	<u>תרחישים</u>
שינווע ידני אל הפיר	התקלות, נפילת תבנית או חלקי תבנית על רוג'ילד
פייזור באמצעות מנוף	הינתקות המטען או חלקיו, פגעת המטען בפועל

הרכבת מערכת טפסות	
הינתקות המטען או חלקיו, התמוטטות המערכת, פגעת המטען בפועל, פגעה מכליים – מסור, פטיש – בהשלמות טפסות, נפילת תבנית או חלקי התבנית מגובה, התקלות, נפילה מגובה	הרכבת מערכת טפסות חצי מתועשת
נפילה מגובה, התקלות, החלקה	ניקויו ושיםון

זיוון תחתון	
התמוטטות מערכות הטפסות, פגיעה המטען בפועל, הנתקות המטען או חלקו, נפילת מגובה	שינוע רשותות זיוון
נפילת מגובה, פגעה מחלקי ברזל, התמוטטות מערכות הטפסות, פגעה ממכשרי עבודה	פייזור יدني
נפילת מגובה, פגעה ממכשרי עבודה, התמוטטות מערכות הטפסות, פגעה מחלקי ברזל	קיבוע הרשותות על שומרי מפרק וקשריתן

חשל ואיינסטלציה	
מעידה על רשותות הברזל, התחשמלות ממכשרים חשמליים, פגיעה ממכשרי עבודה, התמוטטות מערכות הטפסות, נפילת מגובה, נפילת כלי עבודה	הנחת צנרת חשל, קופסאות וחיבור להארקה
נפילת מגובה, התמוטטות מערכות הטפסות, מעידה על רשותות הברזל, נפילת כלי עבודה, התחשמלות ממכשרים חשמליים, פגעה ממכשרי עבודה	הנחת צנרת איינסטלציה

זיוון עליון + ביקורת מהנדס	
התמוטטות מערכות הטפסות, מעידה בין הרשותות, פגיעה המטען בפועל, הנתקות המטען או חלקו, נפילת מגובה	שינוע רשותות זיוון
פגעה ממכשרי עבודה, מעידה בין הרשותות, נפילת מגובה, התמוטטות מערכות הטפסות, פגעה מחלקי ברזל	פייזור יدني
נפילת מגובה, פגעה מחלקי ברזל, התמוטטות מערכות הטפסות, פגעה ממכשרי עבודה, מעידה בין הרשותות	קשריה וחפיפות

يقيـه	
התהפקות המשאבה, דרישת מיקום וKİPOL המשאבה	
התהפקות ציוד/משאית, דרישת, פגעה מבניין ארעי כניסה ויציאה של ערביـلي بطون	
התרבות הצינור לקו מתח גבוה, סתימות בטון, והתפוצצות הצנרת, התהפקות המשאבה, נפילת בטון, איבוד אחיזה בצינור המשאבה	שינוע הבטון
התחשמלות ממכשרי עבודה, התמוטטות המערכת, נפילת מגובה, התזונת בטון לעיניים	פייזור, ריתוט ויישור
התמוטטות המערכת	פיקוח על היيقה מלמטה

אשפה	
נפילת מגובה, החלקה	ביצוע אשפה בשיטות שונות

<b>פירוק אלמנטים אופקיים</b>	
התפסות אצבעות, פגיעה מפטיש/לום, נפילת תבנית או חלקים, קרישת התקורה, נפילת מסולם	פירוק אלמנטים אופקיים (פועל לא מיומן)

<b>פירוק אלמנטים אנכיים</b>	
התפסות אצבעות, נפילת מסולם, פגיעה מפטיש/לום, נפילת תבנית או חלקים על הפעול	פירוק אלמנטים אנכיים

### 3. ריצוף

<b>שאיבת חול לcoma</b>	
<b>שלבי ביצוע</b>	<b>תרחישים</b>
הרכבת הצנרת	נפילת חלקים צנרת על הפעול
כניות משאיות חול לאטור	דרישת פועל, פגיעה המבנה ארעי
שאיבת החול לcoma	פיקוץ צינור עקב סטיימה במשאבה, פגיעת קצה הצינור בפועל
כניות לאטור ומייקום המשאבה	דרישת פועל

<b>קבלת ארכחי ריצוף, מלוי וטיטו ופייזור ידני בcoma</b>	
כניות משאיות לאטור	פגעה במבנה ארעי, דרישת פועל
פריקת משאיות	הנטקות המטען או חלקיו, פגיעת המטען בפועל
הנפת משטחי ריצוף ומלט לcoma	פגעה במבנה ארעי, הנטקות המטען או חלקיו, התהפקות העגורן,
פייזור ידני בcoma	נפילת מטען

<b>ביצוע הריצוף</b>	
סימון ומיתחת חותמים	פגעה מפטיש
הנחת ארכחים על גב טיט	פגעה באצבעות כתוצאה מהיתוך עם מכונת ניסור, נתזים לעיניים בעת חיתוך
רובה	חלוקת

#### 4. חיפוי אבן בשיטה רטובה

הרכבת פיגום	
תרחישים	שלבי ביצוע
התפסות אצבעות, נפילת כלים/חלקי פיגום כלפי מטה, נפילת פועל מגובה בזמן הרכבת הפיגום – ללא מעוקות, התמוטטות הפיגום במהלך ההרכבה	הרכבת הפיגום
איטום חזית	
התזות חומר לעיניים, נפילה של חומר או ציוד כלפי מטה, נפילת פועל מגובה	איטום על ידי חומר איטום צמנטי
רשת עיגון + חיזוקים	
נפילת ציוד, נפילה מגובה	סימון ומדידה
נתזים לעיניים, נפילת ציוד, נפילה מגובה, נפילה של חומר מהפיגום	הרכבת זויתן מתחת שורה ראשונה
נפילה של חומר מהפיגום, התמוטטות הפיגום עקב ניתוק קשירתו לבניין, פגיעה מחווטי ברזל, נפילת ציוד, נפילת פועל, נתזים לעיניים	הרכבת רשת זיון מגולונת
העלאת אבן	
נפילת אבן כלפי מטה, נפילה מגובה	העלאת אבן באופן ידני – עד 8 מטר
הנטקות המטען או החלקי, נפילה מגובה, קריית כבל, התפסות בפיגום	העלאת אבן באמצעות מנוף/עם כנת
הנחת האבן	
נפילת חומר או אבן או כלי עבודה, הצטברות שאריות חומר על הפיגום, נפילה מגובה	מריחת גב האבן, הצמדתנה לקיר והרכבת סיכות
הצטברות שאריות חומר על הפיגום, נפילת חומר או אבן או כלי עבודה, נתזים אל העיניים, נפילה מגובה	מילוי קולה
פירוק הפיגום	
התמוטטות הפיגום במהלך הפירוק, נפילת חומר או כלי עבודה, נפילה מגובה	פירוק הפיגום
נפילה מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה	תיקוני אבן

## 5. בניית קירות חוץ – שיטת ברנובי

הצבת תבנית בקרקע	
תרחישים	שלבי ביצוע
הנתקות המטען או חלקיו, התהרכות המנוף, פגיעה התבנית בפועל	קבלת התבנית ממשאית/מנוף/טרקטור
פגיעה התבנית בפועל, נפילת התבנית על הפועל	הנחת התבנית בצורה יציבה
התחרשנות, נתזים לעיניים, החלקה	ניקוי התבנית
התפסות אכבעות	הרכבת נגטיב של החלון/הפתח

הכנות חייפוי האבן	
נפילת המטען או חלקיו, פגעה בפועל בהנפה, היתפסות אכבעות	הבאת האבן למקום האחסון
נפילת האבן על הרגל	שינוע אבן ידנית לעמדת עיבוד שיש
התחרשנות מכלי עבודה, פגעה מ כלים – מסור, מקדחה	עיבוד האבן, ניסור וקידוח
נפילת אבן על הרגל, התמוטטות עריםםת האבן	איחסן בקבוצות לפי מידות

הרכבת האבן על התבנית למיטה	
נפילת אבן תוך כדי הרכבה, נפילת מסולם הנחת שורה ותלית ווים לסרוגין (במוצע 10 )	
התזת חומר לעיניים, נפילת מסולם	איתום
נפילת מסולם	קשרת האבן ואבטחתה לתבנית

הרמת התבניות למקום	
פגיעה במבנה ארעי, פגיעה המטען בפועל, התהרכות העגורן, הינתקות המטען או חלקיו	הרמת תבנית עם מנוף
נפילת התבנית, נפילת מסולם למפלס הגג, נפילת מסולם כלפי מטה, נפילת כלי עבודה כלפי מטה	הצבתה ואבטחתה במקום

הכנות זיון לפי יציקה	
פגיעה מחלקי ברזל, התקלות בחוט קשירה, נפילה מסולם, פגיעה ממכתיר עבودה, נפילה מגובה, פגעה מניצוצות עקב חיתוך בדיסק	הנחת רשות זיון ומוטות חיוק שומרי מרחק
פגיעה המטען בפועל, פגעה במבנה ארעי, נפילה מסולם מטה, נפילה מסולם למפלס גג, התההיפות עגורן, נפילת כלי עבודה מטה, הינתקות המטען או חלקיו	הרמה והצבת בניית פנימית וסגירתה
נפילה מסולם	בדיקות פילוס

יציקה באמצעות עגורן ודוד עם שרול	
התזות בטון לעיניים	מילוי הדוד
הנתקות הדוד, שפיקת בטון מטה בזמן ההנפה, פגעה בפועל, הינתקות העגורן	הנפת הדוד
החלקת פועל בעט עליה לגג הערבב, דרישת פועל	כניסת משאיות בטון
נפילה למשור הגג, נפילה פועל יציקה מגובה ביציקת אלמנטי שפה, התזות בטון על היוצרים	יציקת בטון
נפילה למשור הגג, נפילה פועל יציקה מגובה ביציקת אלמנטי שפה, התחשמלות פועל מריטט	ריטוט ויישור
תפיסה אצבעות בדלתית – פתח הבטון, החלקה	שתיפת הדוד

פירוק ואשפלה	
שלבי ביצוע	תרחישים
פירוק, מלבד בורג אחד בכל תבנית	נפילת ברגים או כלי עבודה
פירוק בורג אחרון ושינויו מטה	נפילה מסולם, נפילה מגובה, פגעה מtabנינה או מחלקי FIGOM שנטפסים, נפילת כלי עבודה או נגטיב, נפילת המטען או חלקיו
פירוק נגטיבים	נפילת כלי עבודה או נגטיב

הקמת פיגומים (למעשה: או לראשוña או לקומה הבאה)	
ניוקי הפיגום	נפילת פסולות בניה מן הפיגום
הרכבת ברגי תליה בקירות שנוצקו	נפילה בורג או וו כלפי מטה
הרמת הפיגום לקומה הבאה	התמוטטות חלקו פיגום, נפילת פסולת שנקלעה בין הפיגום והקיר

## 6. איתות גגות בטון ביריעות ביטומניות

איתות	
תרחישים	שלבי ביצוע
נפילת מגובה, נפילת חומר/כלי, סכנת התלקחות, פגיעה מכליע בעב.	תיקוני בטkal ואיתות רולקות
נפילת מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה	MRIחת פרימר וייבוש
נפילת מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה	הנחת ירידעה מהוררת מביטומן
פגעה מכליע בעב, סכנת החלקה, נפילת מגובה, נפילת חומר/כלי בעב.	רייטוך ירידעת הביטומן
נפילת חומר או כלי עבודה, נפילת מגובה, פגעה מכליע עבודה, סכנת התחלקות	הנחת ורייטוך ירידעת ביטומן מצופה שימוש
נפילת חומר או כלי עבודה, נפילת מגובה	התקנת נשימים

## 7. הרכבת לוחות חלולים דרכיים

הכנות שטח איחסון	
התהפקות הטרקטור, פגעה בקו מתח תת קרקע, דרישת פעולה	יישור השטח והכנות ניקוז
התהפקות הטרקטור, דרישת פעולה	פייזור שכבות מצעים
התהפקות הטרקטור, דרישת פעולה	הידוק שכבות מצעים
פגעה בידיים עקב שימוש בכלי עבודה	גידור האזור

קבלת אלמנטים באתר	
דרישת פעולה	כניסה ויציאת משאיות
התהפקות העגורן, נפילת לוח, פגעה בפועל	פריקת אלמנטים בשטח איחסון

הכנות להרכבה	
נפילת מסלום, נפילת מגובה, נפילת כלי מדידה	סימון ומדידת גבהים
נפילת כלי עבודה, נפילת מגובה	הכנות משטח עבודה

### הנחת אלמנטים

הנחת האלמנט במהלך ההנפה	התהיפות המנוֹף, פגיעה אלמנטו בפועל, הנתקות אלמנט
נפילת חומר או כלי עבודה, נפילת פועל מגובה	דיוס במקומות הנחת האלמנט
הנתקות האלמנט, התפשטות אצבעות, רגליים, נפילת מגובה, נפילת כלי עבודה	קייבוע האלמנט
שחרור לא מלא והרמת האלמנט, נפילת פועל מגובה	שחרור כבלי ההרימה
פגיעה מכשורי עב., פגעה ברgel/יד, נפילת מגובה, נפילת כלי עב.	מיקום סופי עיי לום / מתכו דחיפה

### יציקת מישקים

חלוקת	ニックון ושיתפות משטח הלוחות
הטהיפות ציוד/משאית, דרישת פועל	כניסה וייציאה משאיות בטון
הנתקות הדוד, שפיקת בטון מטה בזמן ההנפה, התהיפות העגורן	שינוע בטון או קומת העבודה
נפילת מגובה, נפילת כלי עבודה, חילקה	פיזור בטון ידנית בין המישקים

### זיוון ליציקה שלימה

שינוע רשות זיוון לקומת העבודה	נפילת מגובה, פגיעה המטען בפועל, הנתקות המטען או חלקי מטען
פיזור וקשריה	פגיעה מכלי עבודה, פגעה מברזלי הזיוון, נפילת מגובה

### יציקה שלימה

כניסה וייציאה משאבה	דרישת פועל, התהיפות המשאבה הזמן הפתיחה
כניסה וייציאה משאיות בטון	דרישת פועל, התהיפות ציוד/משאית
שינוע בטון	נפילת בטון, התקרכבות הצינור לקו מתח גבוה, התהיפות משאבה, התפשטות עקב סתיימת בטון, איבוד אחיזה בצינור המשאבה
פיזור, ריתוט ו意義ור	פגיעה מכלי עבודה, התחשמלות מררטט, נפילת מגובה

## 8 קיירות מסך אלומיניום וזכוכית בשיטות הסטיק

הכנות לקרהת ההרכבה	
תרחישים	שלבי ביצוע
התהਪכות המנוף, פגיעה המטען בפועל, נפילה מג המcolaה, הנתקות המטען	מקום משרד
דריסט פועל, התהpecות הצiod	הכנות שטח אחסון
הנטקות משטח הפיגום, נפילה מגובה, נפילת ציוד וכלי עבודה	התקנת פיגום (בד"כ חסמי תלווי)

ASFKAH CHALKI HAKIR AL HAATOR	
דרישה, פגעה במבנה ארעי, התהpecות המנוף	כניסה וייצאת משאיות מהאתר
התהpecות המנוף, פגיעה כבל בעובר אורת, הנתקות המטען או חלקיו	פריקה והצבה באחסון

מדידה וסימון	
טיפול הפיגום עקב רוח חזקה, נפילת חומר או כלי עבודה, נפילה מגובה, הנתקות משטח הפיגום	סימון נקודות עיגון והתקנת עוגנים

הצבת עמודים והשחלת קורות אופקיות	
נפילה מגובה, פגעה מכלי עבודה, פגעה מנתזים, הנתקות משטח הפיגום, טיפול הפיגום עקב רוח חזקה, נפילת חומר או כלי עבודה	הצבת עמודים והשחלת קורות אופקיות

הכנה לזיגוג	
נפילת חומר או כלי עבודה, טיפול הפיגום עקב רוח חזקה, נפילה מגובה, הנתקות משטח הפיגום	הכנה לזיגוג כולל סיליקון ואיתום בין הפרופילים

התקנת מילואות (בד"כ לוחות זכוכית)	
נפילת חומר או כלי עבודה, נפילה מגובה, טיפול הפיגום עקב רוח חזקה, העפת הזכוכית על ידי הרווח, איבוד שיווי משקל במהלך ההבראה, הנתקות משטח הפיגום, שבירת הזכוכית	הוצאת לוחות המילואה מההכמה אל הפיגום

טיפול הפיגום עקב רוח חזקה, נפילה מגובה, הנתקות משטח הפיגום, נפילת חומר או כלי עבודה, פגיעה מכלי עבודה	התקנת/zיגוג באמצעות פלטוות לחץ זמניות
נפילה מגובה, הנתקות משטח הפיגום, טיפול הפיגום עקב רוח חזקה, נפילת חומר או כלי עבודה, פגיעה מכלי עבודה	קיוב פלטוות/zוכחות

NIKION	
נפילה מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה, טיפול הפיגום עקב רוח חזקה, הנתקות משטח הפיגום	NIKION קירות המסק

פירוק הפיגום	
טיפול הפיגום עקב רוח חזקה, פגיעה מכלי עבודה, נפילת חומר או כלי עבודה, נפילה מגובה, הנתקות משטח הפיגום	פירוק הפיגום

## 9 טיח חז

הרכבת פיגום זקפים	
שלבי ביצוע	תרחישים
הרכבת הפיגום	התמוטטות הפיגום במהלך ההרכבה, נפילה מגובה, נפילה של חומר או ציוד כלפי מטה, התפסות אכבעות

הכנת הרקע	
קיוץ חוטים וסיתות בליטות	נפילה של חומר או כלי עבודה, פגיעה מכלי עבודה, נפילה מפיגום, פגיעה מנטזים של הסיתות, התמוטטות הפיגום
סתימות חורים	נפילת חומר או כלי עבודה, התמוטטות הפיגום, נפילה מפיגום
הדבקת רצעות רשת על מישקים	נפילת חומר או כלי עבודה, התמוטטות הפיגום, נפילה מפיגום
הדבקת לוחות קלקר	התמוטטות הפיגום, נפילת חומר או כלי עבודה, נפילה מפיגום

שכבת הרביצה בהתחז עם משאבה	
המכונה	הכנת החומר והזנת המכונה
התזונה	התמוטטות הפיגום, נפילה מפיגום, נפילת חומר או כלי עבודה
מים והורדת בליטות	התמוטטות הפיגום, נפילה מפיגום, החלקה אשפה על ידי התזות

### שכבות הרביצה ידנית

הכנת חומר לעיניים	התזת חומר לעיניים
העלאת חומר בדלים	נפילה מפיגום, התמוטטות הפיגום, נפילת חומר או כלי עבודה
פייזור החומר	התמוטטות הפיגום, נפילה מפיגום, התזת חומר לעיניים, נפילת חומר או כלי עבודה
אשפלה על ידי התזת מים והורדת בליטות	התמוטטות הפיגום, פגעה מכלי עבודה, נפילת חומר או כלי עבודה, החקלה

### שכבות יסוד ידני או התזה במכונה

הצמדה לוחות מסגרת עובי הטיח	נפילת ציוד וכלי עבודה, התמוטטות הפיגום, פגעה מכלי עבודה – פטיש, נפילה מפיגום
התזה הטיח	התזת חומר לעיניים, התמוטטות הפיגום, נפילת חומר או כלי עבודה, נפילה מפיגום
ישור הטיח	נפילה מפיגום, התמוטטות הפיגום, נפילת חומר או כלי עבודה
פירוק הלוחות	נפילת ציוד וכלי עבודה, נפילה מפיגום, התמוטטות הפיגום
אשפלה	נפילה מפיגום, החקלה

### שכבות גמר (שליכט)

הכנת החומר	התזת חומר לעיניים
העלאת החומר	התמוטטות הפיגום, נפילה מפיגום, נפילת חומר או כלי עבודה
MRIחה	התזת חומר לעיניים, נפילת חומר או כלי עבודה, התמוטטות הפיגום, נפילה מפיגום

### שכבות טיח דקורטיבי

הכנת החומר	התזת חומר לעיניים
העלאת חומר במשאבה	נפילה מפיגום, התמוטטות הפיגום, נפילת חומר או כלי עבודה
התזת החומר	התזת חומר לעיניים, נפילת חומר או כלי עבודה, נפילה מפיגום, התמוטטות הפיגום

פירוק הפיגום	
נפילה מגובה, נפילה של חומר או ציוד כלפי מטה, התמוטות הפיגום במהלך הפירוק	פירוק הפיגום

## 10. מחייבות וציפוי לוחות גבס

ASFEST חומר	
שלבי ביצוע	תרחישים
שינוי החומר לקומה	פגיעה במבנה ארעי, פגיעה המטען בפועל, התהיפות העגורן, הנתקות המטען או חקליו
פיזור יدني בקומה	נפילת מטען

מדידות וסימון	
מדידה וסימון עם חוט	פגיעה מפטיש, פגעה מסכין

קונסטרוקציה	
חיתוך מסילות אופקיות	פגיעה מסכין
הצמדת מסילות לרצפה ותקרה	נפילת מטען, נפילת מסולם
הצבת עמודים עם בורג	פגיעה באכבעות בעת קידוח הבורג, נפילת מסולם
בקר חיצוני	נפילת מסולם, פגעה מנזירים, פגעה ממקדח נשבר

הרכבת צד א'	
חיתוך חורים לצנרת ויציאות	נפילת פלטה על הרגל, פגעה מסכין
הרכבה וחיזוק לוחות	נפילת פלטה על הרגל, פגעה באכבעות בעת קידוח הבורג

חישול ואינסטלציה	
השלחת צנרת קופסאות, חיוט, חיתוך	פגיעה מסכין, נפילת מסולם

	לשקרים
נפילה מסולם	סגירת צנרת שחורה, נקודות איינסטלציה

<b>הרכבת צד ב'</b>	
נפילה מסולם, פגעה באכזבאות בעת קידוח הבורג, נפילת פלטה על הרגל	הרכבה וחיזוק של לוחות

### 11. כלונסאות דיפון + עיגון + חפירה

<b>הכנות שטח</b>	
<b>שלבי ביצוע</b>	<b>תרחישים</b>
גידור אתר	פגיעה מכלי עבודה
יישור השטח על ידי טרקטור	דריסת פועל, התההיפות הטרקטורי
סימון	פגיעה מכלי עבודה - פטיש
קבלת כלובי זיון	דריסת פועל, הנתקות מטען או חלקו מטען מהמנוף, פגיעה המטען בפועל

<b>קידוח ויציקת כלונסאות</b>	
קידוח 15 – 10 בורות ביום	נפילת פועל לבור עקב התמוטות הקרקע, התפסות יד/רגל בעת ההורזת הכלוב לבור, הלכדות רגלי הפועל בין הכלוב לדופן הבור, פגיעה כלוב הזיון בפועל בעת ההרמה
יציקת בטון באמצעות ערבלים	נתזים אל העיניים, נפילת פועל לבור בעת היציקה, דריסת פועל, פגיעה מבטון או שוקת הערבבל בעת שפיכת הבטון

<b>יציקת קורת ראש</b>	
חפירה לגילוי ראש כלונס	התההיפות הצמוד, דריסת של פועל
נקיון וסיתות ראש כלונס	פגיעה עם נתזים בעיניים, מעידה, פגעה ממכוורת הסיתות
טפסנות וזיון	פגיעה מקצועות ברזלים, נתזים אל העיניים, פגעה בעיניים מריטתון, דריסת פועל, פגעה בידים מפטיש
יציקת קורה באמצעות עורן ודוד יציקה	התזת בטון לעיניים, דריסת פועל על ידיך ערבל הבטון, פגעת הדוד בפועל, התההיפות המנוון, נפילת המטען מהמנוף

חפירה וביצוע עוגנים	
נפילה לחפירה, שבירה של המקצת, תפיסת יד או שרול במקצת, פגיעה בכבב ותת קרקע	קייחות עוגן בין כלונסאות
תפיסת ציוד/אכבעות בכלי הדריכה, נזזים לעיניים בעת חיתוך עם דיסק, נפילה לחפירה, פגיעה מקטנות ברוילים	החדרת גדייל דריכה
התזת חומר דיסס לעיניים, נפילה לחפירה, סטיימה במשאבה והתפוצצות הצינור	דיוס הקצת
התזת رسיסים עקב שימוש בדיסק ורטכת, נפילת הקורה ופגיעה בפועלים, נפילה לחפירה	הרכבת קורת פלדה
התזת בטון לעיניים, נפילה לחפירה, דרישת פועל על ידי ערבל בטון	יציקת מישקים בין הקורס לכל כלונסאות
נפילה לחפירה, קריעת של כבל דריכה, פיצוץ צינור הידראולי במכונת הדריכה, פגיעה של פועל מנתזים	דריכת העוגנים
נפילה לחפירה, התהפקות ציוד/משאית, דרישת פועל על ידי משאיות היווצאות עם חומר חפירה	חפירה למפלס העוגנים הבא
התקלות בפועל, נפילה לחפירה	שינוי מכונות הקידוח או מכונות הדריכה

פירוק קורות עוגנים לאחר יציקת תקרות	
פגיעה נתזים בעיניים, פגעת כבל בעבר אורח, כויה עקב חיכוך בעת הhitouch	hitouch כבלי דריכה
נפילת הקורה בעת ניתוקה מהקיר, פגיעה בפועל בעת ההנפה מהקיר	ניתוק הקורה מהקיר
נפילת חלקים בטון על רגלי הפועל, פגעה מנתזים	סיטוט וניקיון הקיר

## 12. מחיצות וקירות בלוקים תת פעילות:

שינוי ציוד וחומרים לקומת העבודה	
שלבי ביצוע	תרחישים
הרמת המשטחים אל הקומה	פגיעה המטען בפועל, הנתקות המטען או חלקיו, פגעה במבנה ארעי, התהפקות העגורן
שינוי הבלוקים בקומה	נפילת מטען

הכנה לפיקוח בניה	
פגיעה מפטיש	סימון קוויי בניה
פגיעה ממכתיר חיתוך, פגיעה מפטיש, פגיעה של פועל מנתזים	טפסנות + ברזל חגורות הרצה
נפילת חומר או כלי עבודה, נפילת מסולם, נפילת מגובה	יציקת חגורות

בנייה	
נפילת מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה אל הרצפה או אל ה الكرקע, נפילת מסולם	הנחת 2 שורות בלוקים
נפילת מסולם, פגעה בידים עקב שימוש בכלי עבודה, נפילת חומר או כלי עבודה, נפילת מגובה	קידוח קוצים לשטרבות

חגורות + שטרבות	
פגיעה מנתזים, פגעה מפטיש, פגעה ממכתיר עבודה	טפסנות + ברזל
נפילת מסולם, נפילת מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה	יציקת חגורות
נפילת חומר או כלי עבודה, נפילת מסולם, נפילת מגובה, פגעה מפטיש	פירוק טפסות

ניקיון ופינוי פסולת	
שאיפת אבק, נפילת חומר או כלי עבודה	ניקיון ואיסוף הפסולת אל השרול
נפילת חומר מהוך לשרול, קרייסט השרוול	שפיקת הפסולת בsheroul

### 13. עמודים וקירות מבטון באמצעות טפסות מתועשות

הרכבת פיגום	
שלבי ביצוע	תרחישים
הכנות ווי תליה	נפילת מגובה, הפלת הו
שינוע הפיגום	נפילת המטען או חלקי מטען, פגעה בפועל
הנחת משטחי דריכה	נפילת חלקי משטח או כלי עבודה, פגעה ממכתיר עבודה, נפילת מגובה
הרכבת מעקות	פגיעה ממכתיר עבודה, נפילת מגובה, נפילת חלקי משטח או כלי עבודה

### **מדיות וסימוניים**

נפילה משפטת הבניין/פירים כמחצית מהזמן	התקנת אמצעי מדידה
נפילה משפטת הבניין/פירים כמחצית מהזמן	סימון הנקודות
חלוקת, התחלשות מכלי עבודה הפועל	התקנת מסגרת
חלוקת	שטיפה

### **הרכבת כלובי זיון**

שינוע הכלוב	הנטקות המטען או חלקיו, פגעה בפועל
הנחת הכלוב על קוitzים וקירה	נפילת הכלוב תחת משקלו, תפיסת אכבעות
שחרורו וו העגורן	פגיעה וו משוחרר בפועל, נפילת העמוד על פועל
גמר קירה	פגיעה מקצועות ברזלים

### **הרכבת צנרת ומערכות**

קופסאות חשמל וצינורות	שריפה והתקחות מריתוך, נפילה מסולם, פגעה מסכין, נפילה מעבר לפיגום/שפה, החלקה על מי שטיפה, התחלשות מכלי עבודה
השחלה וחיבורו אינסטלציה	התחלשות מכשיר חשמלי, נפילה מעבר לפיגום/שפה, שריפה והתקחות מריתוך, נפילה מסולם, פגעה ממיכשי רוי שפה, החלקה
רייתוח פס הארקה	התחלשות מכלי עבודה, החלקה על מי השטיפה, שריפה והתקחות מריתוך, נפילה מסולם, נפילה מעבר לפיגום/שפה

### **התקנת התבנית בהשחלת או בחלקים**

ניקוי ושימון	נפילה מסולם – בתבנית גבוהה, התזה לעיניים מمبرשת דיסק, מעיכה תחת התבנית נופלת, החלקה על אזור רוי שמן
הרכבה למיטה או למיטה	נפילת חלק טפסה על הקrukע, פגעה מפטיש, נפילה מסולם
שינוע התבנית	נפילה מסולם בעת השחלת התבנית, נפילת חלק מטען, פגעה בפועלים, התהפקות העגורן
חיזוק ותמיכה של עמוד	פגיעה מפטיש, התחלשות מכלי עבודה, ביצוע לקוי של תמיכה – אפשרות לקריסת האלמנט

### **יציקה באמצעות עגורן ודוד עם שרוול**

כניסת ערבי בטון	חלוקת פועל בעת עלייה לגג הערבל, דרישת פועל
מילוי הדוד	התזה בטון לעיניים
הנפת הדוד	פגיעה בפועל, התהפקות העגורן, שפיקת בטון מטה בזמן ההנפה, הנתקות הדוד
יציקת הבטון	נפילה למשור הגג, נפילת פועל יציקה מגובה ביציקת אלמנטי שפה, התזה בטון על היוצקים

נפילת פועל יציקה מגובה ביציקת אלמנטי שפה, התחשמלות פועל מרטט, נפילה למשור הגג	ריטוט ווישור
החלוקת, תפיסת אכבעות בדلتית – פתח הבטון	שטייפת הדוד

<b>פירוק</b>	
נפילת התבנית, פגיעה מפתיש ולום, נפילת ברגים וחلكי תבנית מגובה באלמנטי שפה	קשריה למונוף ושחרור ברגים ורגלי תמיכה
קרישה בעת הנחת התבנית על הקrukע, התהפקות העגורן, פגיעה בפועל, הנתקות חלקי תבנית מהעגורן	שינויו התבנית

<b>אשפורה</b>	
חלוקת	ביצוע אשפורה בשיטות שונות

#### **14. בידוד גאות ויצירת שיפועים על ידי בטקל**

<b>הכנת השטח</b>	
<b>שלבי ביצוע</b>	<b>תרחישים</b>
ניוקוי מלכלוך ואבק, סתימת חורים וקיצוץ חוטים	פגיעה מנזירים, פגיעה מכלי עבודה, נפילה מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה, פגעה מברזל וחוטי קשרה חשופים
ROLKOT בハイקף וסביב צינורות ובליות	פגיעה מכלי עבודה, נפילה מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה

<b>בידור טרמי</b>	
מРИחה או הזרת פרימיר	פגיעה מכלי עבודה, נפילה מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה
MRIחות בייטומניות	סכתת תחלקות, התפוצצות בלון גז לחימום, נפילה מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה
הדבקת קלקר כבה מאליין	נפילה מגובה, נפילת חומר או כלי עבודה
הנחת יריעות פוליאטילן	נפילת חומר או כלי עבודה, נפילה מגובה

### **יציקת בטון לשיפורעים**

דרישת פועל, התהപכות המשאבה	מיקום וKİPOL המשאבה
פגעה במבנה ארעי, התהפכות ציוד/משאית, דרישת פועל	כניסה ויציאה משאיות בטון
איבוד אחיזה בציגור המשאבה, התהפכות המשאבה, סטיימת בטון והתקופצויות הצנרת, התקרכבות הצינור לקו מתח גבוה, נפילת בטון	שינוע בטון
התחרשלות מכלי עבודה, נפילה מגובה, התזות בטון לעיניים	פיזור ריטוט ויישור
חלוקת, נפילה מגובה	אשרפה (21 יום)

### **15. גורמי סיכון כלליים**

#### **1. עבودה עם סולמות**

גורם סיכון	תרחיש
סולמות לא תקינים	סולם נשבר
הצבה לא נכונה של הסולם	קריסת הסולם, תזוזת סולם
עבודה ללא מאחז יד חולם	אובדן שיווי משקל / מעידה / חילקה
עבודה בסולמות עם כלי עבודה כבדים	אובדן שיווי משקל / מעידה / חילקה נפילת כלי כבד מגובה

#### **2. תנועת כלי רכב**

גורם סיכון	תרחיש
דרכי גישה ומעבר לעובדים חוצים נתיבי נסיעה של כלי רכב	פגיעה כלי רכב בעובד
אזוריו חניה לא מוסדרים	תאונות דרכים / פגעה בה"ר
אין באתר תמרורי תנועה מתאימים (ביצהיה מהאתר, התראה על רכב חוצה בכביש, איסור כניסה רכב זור וכדומה)	תאונות דרכים / פגעה בה"ר

#### **3. נפילות במישור ולמוקם נמוך**

גורם סיכון	תרחיש
משטחים באזורי הליכה לא בטוחים (ערימות חומרים, שמן, משטחים לא ישרים, אשפה, שפך נזולים, וכדומה)	נפילה, חילקה
בורות ופתחים לא מכוונים	נפילה למוקם נמוך
אין תאורה במקומות חשוכים	נפילה, התקלות בחפצים

#### 15.4 סיכון חשמל

גורם סיכון	תרחיש
אין הארץ	התחלמות
בלוח חשמל אין מפסק פחת / דלף	התחלמות
כబלי החשמל המאריכים לא תקינים / ללא בידוד כפול	התחלמות
חיבורי ה"SKU-תקע" לא תקינים	התחלמות
מעבר של כבלי חשמל מאריכים בשלוליות מים	התחלמות
כబלי חשמל על הקרקע ולא מוגנים פיזית מפני פגעת רכב / צמ"ה	התחלמות
כבלי חשמל פעילים מגוללים בתוף סכנת התהממות ודליקה	סקנת התהממות ודליקה
לא נשמרים טווחי בטיחות מתאימים מכברי מתח גבוה	התחלמות

#### 15.5 כלי עבודה ידניים

גורם סיכון	תרחיש
כלי עבודה לא ממוגנים (סכין יפנית, דיסק, וגדרמה)	פגיעה כלי בעובד
כלי עבודה חשמליים מיטלטלים לא תקינים / ליקוי בביוד	התחלמות
לא נעשה שימוש בצדד מגן מתאים בעת העבודה עם כלים ידניים	רישים בעיניים, נזק מרעש, ועוד

#### 15.6 סיכונים הגיגניים וגיוחתיים

גורם סיכון	תרחיש
אין שירותים (נוחיות) תקינים, או שם לא או לא בנסיבות נאותה,	מחלות, זיהומיים
אין מקומות לריחצת ידים עם סבון ומוגבות חד פעמיות	מחלות, זיהומיים
במקומות סגורים (כגון מפלסים תת קרקעיים) אין סיודרים לאוורור ו/או יניקה של אדים/גזים, באמצעות טבעים (פטחים וחלוונות) או מלאכותיים (ונטוות, מערכות אוורור) עם קצב נאות של החלפת אויר	פגיעה במערכות הנשימה, סחרחות, כאבי ראש, אבדון הכרה
אין תאורה מלאכותית הולמת במקומות שאין בהם תאורה טבעית מספקת (כגון במרפסות, בחדרי מדרגות, וכו')	סקנת נפילה, התקלות

## 7.15 סיכון עבודה בגובה

גורם סיכון	תרחיש
עובדים בגובה אינם מוסמכים לעבודה בגובה	נפילה מגובה
מיעות לא תקינים / רשות מניעת נפילה לא תקינות	נפילה מגובה
אין שימוש במערכת ציוד מגן אישי למניעת נפילה בגובה במקום בו עובדים בגובה ללא מעקה, או שמתכוופים מעבר ל升华ה	נפילה מגובה
מערכת ציוד מגן אישי לא תקינה או לו מתאימה או לא הוחלפה לאחר הפעלה	נפילה מגובה
עובד בגובה עובד ללא השגחה של אחר	אין מי שיחלץ כאשר מתרחשת נפילה

## 8.15 סיכון נפילת חפצים מגובה

גורם סיכון	תרחיש
אין בפיוגומים / במשטחי עבודה בגובה לוחות רגל או אמצעים אחרים למניעת נפילת חפצים מגובה	חתטה מחוץ שנייה / שנופל מגובה
העובדים לא מצוידים בחגורות כלים ובכלי קיבול ייעודיים לטלטל / שינוי יدني של כלי העבודה והציוד	חתטה מחוץ שנייה / שנופל מגובה
השלכת פסולת באופן לא בטיחותי / אין באתר שוקת / שרולו / זרבבל, לפינוי בטיחותי של פסולת בניין	פגיעה מפסולת בניין המושלcta באופן לא בטוחה

## 9.15 סיכון חפירות באתר

גורם סיכון	תרחיש
הימצאות קויו חשמל, מים , ביוב וצדומה גז, בסמוך לחפירה	פגיעה בקו / ביוב וצדומה
התמוטטות דפנות חפירה עקב דפנות לקויים או שאון זווית שיפוע טבעי או דיפון תקין	הילכדות עובדים בחפירה
אין אמצעים לירידה ולעליה מהחפירות (מעל 120 ס"מ)	נפילה
אין אמצעים למניעת נפילות לתוך החפירות על-ידי התקנת גידורים, מיכסמים, סימון עם שלטי אזהרה, ותאורות אזהרה בלילה	נפילה
אזורים סכנה ליד החפירה לא מסומנים ולא מנענעם גישה אליהם	נפילה
לא קיימים טוחני בטיחות בהם ציוד מכני הנדי (צמ"ה) לא מתקדם לשפט החפירה,	פגיעה בעובד מצמ"ה, התהפקות צמ"ה לחפירה

## 10.15 סיכון מכוונות באתר

גורם סיכון	תרחיש
חלקים נעים או מסתובבים במכונות אינם מגודרים כנדרש (כולל מערבלי בטון)	הילכדות אבר של העובד בחלק חנע או המסתובב
מכונות המונעות בחשמל אין מוארות	התחרמלות

## 11.15 סיכון ריתוך ועבודה חמה

גורם סיכון	תרחיש
רתכים לא מוסמכים	פגיעה בעובד הלא מקצועי
אין בולמי להבה בריתוך להבה (ברנה)	cowie / דיליקה
ליקויים בצד ריתוך חשמי	התחרמלות
חייבים ביטומן לא ציוד תיקין ובטיחותי	cowie, דיליקה
עובדים בעבודה חמה לא מצוידים בצד מגן אישי מתאים ותיקין	cowie, דיליקה
אין מטבחי אש ואמצעי כיבוי נוספים	cowie, דיליקה
אין "צופה אש" בעמדת העבודה	דיליקה
מטפים, גלאים ומערכות כיבוי אינם נבדקים במועד / ליקויים	דיליקה
אין יניקה של "עשן הריתוך" בעבודות ריתוך חשמי, וגם אין לעובד מסכה עם אספקת אוויר.	פגיעה במערכת נשימה, סחרחות

## 12.15 סיכון עבודה עם דלק, גז, ומוצרים דליקים או נפיצים

גורם סיכון	תרחיש
מיכלי לחץ וגלילי גז לא מאוחסנים במקום נקי, מוצל, מאורר, מרוחק משקעי חשמל,	סכת התפוצצות
קיים יכול דלק באתר, ואין לו מאכראה +הארקה	דיליקה / פיצוץ

### 15.13 סיכון עגורן צרייח ומכונות הרמה

גורם סיכון	תרחיש
במוג אויר סוער מתעדכנים לגבי מהירות הרוחות ובהתיעצות עם גורם טכני או עם ממונה הבטיחות מותרים / אוסרים המשך הפעלה בכפוף לשוג העבודה המבווצעת	התמוטטות עגורן
גזרת העבודה של העגורן מתוכנת מראש למניעת פגיעה בעצמים או בעגורנים אחרים או בקווים מתח גבוה	התמוטטות עגורן / פגעה בעצמים או בעובדים
לא מטללים משאות מעל אנשים באתר	נפילת משאות שנייה מאבזם ההרמה על אנשים
אינו מי שיחלץ במקרה פגעה / אין אפשרות להזוזיר בפנים סכנה	אין מילוי אבורי הרמה (לצורך בדיקה אוניבניזים / עניינאים באתר לא מצידים במכשורי קשר ייעודיים)
מכונות ההרמה / עגורנים במצב התקין מבחינה כלל הרמה, התווך וליפוף הקבל עליו, לשונית בטיחות לאונקל	קריסת מכונות ההרמה
אין זיהוי אבורי הרמה (לצורך בדיקה בטוחים לשימוש תקופתית) וסכנה שהם לא בטוחים לשימוש	נפילת משאות שנייה מאבזם ההרמה על אנשים

### 15.14 סיכון פיגום זקפים

גורם סיכון	תרחיש
פיגומי זקפים לא מבוססים כהלכה, או זקפים לא מפולסים	התמוטטות הפיגום
פיגומי זקפים לא קשורים לבניין כנדרש / אלכסונים לא הותקנו נכון.	התמוטטות הפיגום
בפיגומים שגובהם מעל 20.0 מ' לא מותקן זקף כפול כנדרש	התמוטטות הפיגום
בפינות הפיגום מותקנים אין זוג זקפים נוספים	התמוטטות הפיגום
פיגום מועמס בעומס העולה על סיבולת הפיגום	התמוטטות הפיגום

### 15.15 סיכון פיגום עצמאי / עצמאי נייד

גורם סיכון	תרחיש
אין בסיס מותאים, או מסעה לא תקינה, או אין 4 גללים עם מעכורות	התמוטטות הפיגום
גובה הפיגום לא מותאם לתנאי העבודה	נפילת עובד מגובה
השתת הפיגום נעשית לא לכיוון האורכי שלו, ויש עובדים עליו בעת ההשתת	התמוטטות פיגום, נפילת עובדים
גובה הפיגום לא מותאם לרוחב בסיסו	התמוטטות פיגום

## 15.16 סיכון טפסות

תרחיש	גורם סיכון
התמוטות הטפסות	אין תכנון הנדיי כנדרש למערכות גבוחות, כבדות, בעלות צורה או מידות לא מקובלות
התמוטות הטפסות	משתמשים בשיטת "ירgel על רגלי"
התמוטות הטפסות	מעמיסים בטון טרי בעירומיים מסוכנים
התמוטות הטפסות	טפסה מתועשת אנכית לא נטמכת באמצעות שתי תומכות אלכסוניות לפחות
התמוטות הטפסות	התקני התלייה המשמשים את הטפסה המתועשת לא תקינים
התמוטות הטפסות	לטפסות המתועשות האנכיות לא מחובר פיגום זיזי ייעודי תקין
התמוטות הטפסות	אין מניעת נפילת אדם וחפצים באמצעות שימוש בפיגומים/ משטחי עבודה ייעודיים תקינים בעת בנייה ופירוק הטפסות
התמוטות הטפסות	נקטים אמצעים למניעת התמוטות וקיים אמצעי עיגון וקשריה ייעודיים
התמוטות הטפסות	שינוע והצבת תבניות מתועשות בمزג אויר סוער

## 15.17 חומרים מסוכנים, מלט, סיליקה, אסבט, דבקים, מודלים וחומר בידוד

תרחיש	גורם סיכון
פגיעה מהחומר מסוכן טיפול שגוי לאחר פגיעה מהחומר מסוכן	אין באתר גלגולות בטיחות (SDS) החומרים, סיכון החומרים המסוכנים לא ידועים והובדים לא הוזרו מפניהם, והם אינם יודעים אך משתמשים, מאחסנים ומטלטים חומרים מסוכנים
פגעה מהחומר מסוכן העובדים לא מקפידים על שימוש בצדוד מגן אישי בעת הטיפול בחומרים מסוכנים	
פגעה במערכות הנשימה, סיליקוזיס	יש חשיפה לאבק המכיל צורן דו חמצני גיבישי (סיליקה), למשל בעקבות ניקוי חילוקידות וחציבה בבטון, חיתוך שיש מרצפות ובלוקים
פגעה עורית	חשיפת העובדים למולט
פגעה במערכות הנשימה	אבק ללא יניקה, ואין לעובדים מסכות מגן

## 15.18 עבודות הריסה

תרחיש	גורם סיכון
קריסת מבנה, התמוטטוויות, פגיעה בעובדים	הריסה ללא אישור מהנדס לפירוק המבנה
פגעה בעובדים ובעוברים ושבים	לא ננקטו צעדי בטיחות מיוחדים בסביבת עבודת ההריסה כולל גידור וסימון שטח, פינוי והרחקת אנשים, ומשטחי עבודה ומעבר תקינים ובטוחים לצוות המפרק
התמוטטוות, פגעה בעובדים ובעוברים ושבים	שיטת פירוק לא מתאימה המסכנת את העובדים ועובדיו אוורה (למשל: פירוק "מלמעלה למטה", אין הגנה מפני חפצים שנופלים או ניתקים מגובה, וכךומה

## **נספח ב':**

### **תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה - הנחיות מפקח עבודה ראשי (תקנה 166)**

1. תכנית כללית של האתר בקנה מידה של 1:250 לפחות אשר תכלול בנוסף למבנים העומדים בהקמה גם:

- 1.1 - דרכי הכניסה לאתר והיציאה ממנו.
- 1.2 - דרכי התנועה באתר, דרכי פינוי פסולת.
- 1.3 1.3 דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים (כולל ציוד הרמה בכלל ובאופן מיוחד מיקום ומשטחי עגורי ניירות צירח)
- 1.4 - מיקום אחסון חומרים.
- 1.5 - מיקום מבני עזר (בתים מלאכה, מחסנים, משרדים וכד').
- 1.6 - מיקום ופרוט מבני רוחה לעובדים (מקום מנוחה ואכילה, מלחאה, נוחיות, מי שתייה, עוזרת ראשונה).
- 1.7 - מיקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה.
- 1.8 - הזנת זרם חשמל לבנייה לשם ביצוע העבודה וחולקת הזרם בתווך המבנה.
- 1.9 – פרוט מיקום ציוד כיבוי וברזי שרפה.
2. סקר סיוכניים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכי השונות.
3. נוהל ביקורת לאיתור מפגעים בטיחות ודריכים לסלוקם.
4. נוהל, לביצוע עבודות מיוחדות (חפירות, הרכבות, הקמת פיגומים וכד').
5. נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פעולת הבניה (למקרה של ביצוע בתוך מפעל פעיל או סמוך לו).
6. נוהל בדיקת ציוד וכליים, רשיימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת.
7. נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם.
8. תכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית ופרטית – לפי מקצועות.
9. שימוש מסביב לאתר באוטוות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או קשורים לאתר הבניה.

#### **10. ניהול חרום**

- 10.1 – רשיימת האחראים על מתן עוזרת ראשונה ונווהל מתן עוזרת ראשונה.
- 10.2 – נוהל פינוי נפגעים.
- 10.3 – נוהל הודעות על תאונות.
- 10.4 – רשיימת מספרי טלפון למקרה חרום.
- 10.5 – נוהל פינוי האתר במקרה חרום (כולל מועד תרגול).

**זכור! התכנית תהיה חתומה בידי המתכנן ובידי מבצע הבניה.**